

IO-Link photoelektrischer Laser-Sensor

LD30CPBRxxBPxxIO

Betriebsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung				4
1.1. Beschreibung		• • •	• • • • •	4
1.2. Geltungsbereich der Dokumentation				4
1.3. Zielgruppe dieser Dokumentation				4
1.4. Verwendung des Produkts				Ā
1.5. Sicherheitshinweise	••••	•••	••••	۸
1.7 Abbürzungen	• • • •	• • •	• • • • •	5
1./. Abkurzungen	• • • •	• • •	• • • • •	5
2. Produkt				6
2.1. Hauptmerkmale				6
2.2. Kennnummer				6
2.3. Betriebsarten				7
2 3 1 SIQ-Modus	••••	•••	••••	7
2.3.1. 510-1410403		• • • •		7
2.3.2. 10-tille-10100003		• • • •	• • • • • •	0
		• • • •	••••	0
	• • • •	• • •	• • • • •	7
2.4.1. Sensormont	• • • •	• • • •		8
2.4.1.1. 30 (Schaltsughaikanai)			· · · · · · 1	7
2.4.1.2. Schallpunkt-/vioal			l 1	1
2.4.1.0. Hysiclese-Linsicliungen	• • • •	• • • •	I 1	2
2.4.1.5. Verschmutzungsglarm 1 und Verschmutzungsglarm 2		••••	1	∠ 2
2.4.1.5. verschninzungsatarn i ond verschninzungsatarn $2.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.$			1	2
2.4.1.3 remperator and 1.7	• • • •	• • • •	1	3
2 4 2 Fingangswähler			1	3
2 1 3 Logikfunktionsblock	• • • •	• • • •	1	2
2.4.5. LOGINIOINDIOCK			1	5
	••••	••••	1	5
2.4.4.1. Infletinodos	• • • •	• • • •		5
2.4.4.1.1. Deukiivieri	• • • •	• • • •		5
				5
		• • • •		0
2.4.4.1.4. EIn- und Ausschaltverzogerung [I-on und I-off]				0
2.4.4.1.5. Einschaltwischend			<i>I</i>	6
2.4.4.1.6. Ausschaltwischend]	4
2.4.4.2. limerskala			l	4
2.4.4.3. limerwert			l	_
2.4.5. Ausgangsinvertierer	• • • •	• • • •	l	_
2.4.6. Betriebsart Schaltausgangsstute			I	/
2.4.7. Anwendungstunktionen.]	8
2.4./.1. Duale Detektion			l	8
2.4.7.2. Geschwindigkeif und Lange	• • • •	• • • •	I	8
2.4./.2.1. Voraussetzungen			1	8
2.4./.2.2. Geschwindigkeit und Länge - Einstellvorgang]	9
2.4./.3. Mustererkennung			2	0
2.4./.3.1. Voraussetzungen			2	'0
2.4.7.3.2. Mustererkennung - Einstellvorgang.			2	<u>?</u> 0
2.4./.4. leilertunktion			2	2
2.4.7.4.1. Voraussetzungen			2	2
2.4.7.4.2. Teilertunktion - Einstellvorgang			2	2
2.4.7.5. Objekt- und Lückenüberwachung			2	3
2.4.7.5.1. Voraussetzungen			2	'3
2.4.7.5.2. Objekt- und Lückenüberwachung - Einstellvorgang			2	23
2.5. Sensorspezifisch einstellbare Parameter	• • • •	• • •	2	5
2.5.1. Einstellung Lokal-/Remote-Teach			2	5
2.5.2. Teach-In Bereich			2	5
2.5.3. Prozessdatenkonfiguration			2	25
2.5.4. Auswahl der Sensor-Messmodi			2	6
2.5.4.1. Feindetektion			2	6
2.5.4.2. Robuste Detektion			2	6
2.5.4.3. Schnelldetektion			2	6
2.5.5. Temperaturalarm-Grenzwert			2	6
2.5.6. Sichere Grenzwerte			2	7
2.5.6.1. Stable ON			2	7
2.5.6.2. Stable OFF			2	27

2.5.8. Prozessqualität (QoR)	
2.5.9. Qualität des Teachvorgangs (QoT)	. 27
	. 28
2.5.10. Funktionsreserve	. 28
2.5.11. Filterskalierung	. 28
2.5.12. Gegenseitige Beeinflussung	. 29
2.5.13. LED-Anzeige	. 29
2.5.14. Hysterese-Modus	. 29
2.5.15. Automatischer Hysteresewert	. 29
2.5.16. Abschaltabstand	. 29
2.6. Teach-Verfahren bei Verwenduna des SCTL55 oder eines IO-Link-Masters	30
2.6.2. VGA-Modus	. 31
2.6.3. HGA-Modus	32
2.6.4. Teach per IQ-Link-Master oder Smart Configurator (SCTL55)	34
2.6.4.1. Ablauf im Ein-Grenzwert-Modus.	. 34
2.6.4.2. Ablauf im Zwei-Grenzwerte-Modus	. 35
2.6.4.3. Ablauf im Fenstermodus	. 37
2.6.4.4. Vordergrundausblendungs-Modus	. 38
2.6.4.5. Modus Duale Detektion	. 38
2.7. Diagnoseparameter	39
2.7.1. Betriebsstunden	. 39
2.7.2. Anzahl der Ein- und Ausschaltzyklen [Zyklen]	. 39
2.7.3. Höchsttemperatur – Höchstwert seit Beginn der Aufzeichnung [°C]	. 39
2.7.4. Tiefsttemperatur – Tiefstwert seit Beginn der Aufzeichnung [°C]	. 39
2.7.5. Höchsttemperatur – seit letztem Einschalten [°C]	. 39
2.7.6. Tiefsttemperatur – seit letztem Einschalten [°C].	. 39
2.7.7. Aktuelle Temperatur [°C]	. 39
2.7.8. Erfassunaszähler [Zvklen]	. 39
2.7.9. Minuten über Höchsttemperatur [min].	. 39
2.7.10. Minuten unter Mindesttemperatur [min]	39
2.7.11. Download-Zähler	. 39
3. Schaltbild	40
4. Inbetriebnahme	40
5. Betrieb	
	41
5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche	41 41
5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche	41 41 42
5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche	41 41 42 42
5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche	41 41 42 42 42
5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche 6. IODD-Datei und Werkseinstellungen 6.1. IODD-Datei eines IO-Link-Geräts 6.2. Werkseinstellungen	41 42 42 42
5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche 6. IODD-Datei und Werkseinstellungen 6.1. IODD-Datei eines IO-Link-Geräts 6.2. Werkseinstellungen 7. Anhang.	41 42 42 42 42 42
5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche 6. IODD-Datei und Werkseinstellungen 6.1. IODD-Datei eines IO-Link-Geräts 6.2. Werkseinstellungen 7. Anhang. 7.1. Abkürzungen	41 41 42 42 42 42 42 42
 5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche 6. IODD-Datei und Werkseinstellungen 6.1. IODD-Datei eines IO-Link-Geräts 6.2. Werkseinstellungen 7. Anhang. 7.1. Abkürzungen. 7.2. IO-Link-Geräteparameter für LD30CPBR IO-Link 	41 41 42 42 42 42 42 42 42 43
 5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche 6. IODD-Datei und Werkseinstellungen 6.1. IODD-Datei eines IO-Link-Geräts 6.2. Werkseinstellungen 7. Anhang. 7.1. Abkürzungen. 7.2. IO-Link-Geräteparameter für LD30CPBR IO-Link 7.2.1. Geräteparameter. 	41 41 42 42 42 42 42 42 42 43
 5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche 6. IODD-Datei und Werkseinstellungen 6.1. IODD-Datei eines IO-Link-Geräts 6.2. Werkseinstellungen 7. Anhang. 7.1. Abkürzungen. 7.2. IO-Link-Geräteparameter für LD30CPBR IO-Link 7.2.1. Geräteparameter. 7.2.2. Überwachung. 	41 41 42 42 42 42 42 42 42 43 . 43 . 43
 5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche 6. IODD-Datei und Werkseinstellungen 6.1. IODD-Datei eines IO-Link-Geräts 6.2. Werkseinstellungen 7. Anhang. 7.1. Abkürzungen. 7.2. IO-Link-Geräteparameter für LD30CPBR IO-Link 7.2.1. Geräteparameter. 7.2.2. Überwachung 7.2.3. SSC-Parameter 	41 41 42 42 42 42 42 42 43 . 43 . 43 . 44 . 45
 5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche 6. IODD-Datei und Werkseinstellungen 6.1. IODD-Datei eines IO-Link-Geräts 6.2. Werkseinstellungen 7. Anhang. 7.1. Abkürzungen. 7.2. IO-Link-Geräteparameter für LD30CPBR IO-Link 7.2.1. Geräteparameter. 7.2.2. Überwachung 7.2.3. SSC-Parameter 7.2.4. Ausgangsparameter. 	41 41 42 42 42 42 42 43 . 43 . 43 . 44 . 45 . 46
5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche 6. IODD-Datei und Werkseinstellungen 6.1. IODD-Datei eines IO-Link-Geräts 6.2. Werkseinstellungen 7. Anhang. 7.1. Abkürzungen. 7.2. IO-Link-Geräteparameter für LD30CPBR IO-Link 7.2.1. Geräteparameter. 7.2.2. Überwachung. 7.2.3. SSC-Parameter. 7.2.4. Ausgangsparameter. 7.2.5. Sensorspezifisch einstellbare Parameter.	41 42 42 42 42 42 43 . 43 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47
 5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche 6. IODD-Datei und Werkseinstellungen 6.1. IODD-Datei eines IO-Link-Geräts 6.2. Werkseinstellungen 7. Anhang. 7.1. Abkürzungen. 7.2. IO-Link-Geräteparameter für LD30CPBR IO-Link 7.2.1. Geräteparameter. 7.2.2. Überwachung 7.2.3. SSC-Parameter 7.2.4. Ausgangsparameter. 7.2.5. Sensorspezifisch einstellbare Parameter 7.2.6. Anwendung Funktionen 	4 1 42 42 42 42 42 42 42 43 . 43 . 43 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48
 5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche 6. IODD-Datei und Werkseinstellungen 6.1. IODD-Datei eines IO-Link-Geräts 6.2. Werkseinstellungen 7. Anhang. 7.1. Abkürzungen. 7.2. IO-Link-Geräteparameter für LD30CPBR IO-Link 7.2.1. Geräteparameter. 7.2.2. Überwachung. 7.2.3. SSC-Parameter 7.2.4. Ausgangsparameter. 7.2.5. Sensorspezifisch einstellbare Parameter 7.2.6. Anwendung Funktionen 7.2.6.1. Duale Detektion. 	4 1 42 42 42 42 42 42 42 42 43 . 43 . 43 . 43 . 45 . 46 . 47 . 48 . 48
5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche 6. IODD-Datei und Werkseinstellungen 6.1. IODD-Datei eines IO-Link-Geräts 6.2. Werkseinstellungen 7. Anhang. 7. Anhang. 7. Abkürzungen. 7. I. Abkürzungen. 7. J. Geräteparameter für LD30CPBR IO-Link 7. 2. I Geräteparameter. 7. 2. Überwachung. 7. 2. Überwachung. 7. 2. SSC-Parameter 7. 2. Ausgangsparameter. 7. 2. Sensorspezifisch einstellbare Parameter 7. 2. 6. Anwendung Funktionen 7. 2. 6. 1. Duale Detektion. 7. 2. 6. 1. Geschwindigkeit und Länge	41 42 42 42 42 42 42 42 43 . 43 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 48 . 48
5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche 6. IODD-Datei und Werkseinstellungen 6.1. IODD-Datei eines IO-Link-Geräts 6.2. Werkseinstellungen 7. Anhang. 7. Anhang. 7.1. Abkürzungen. 7.2. IO-Link-Geräteparameter für LD30CPBR IO-Link 7.2.1. Geräteparameter 7.2.2. Überwachung. 7.2.3. SSC-Parameter 7.2.4. Ausgangsparameter. 7.2.5. Sensorspezifisch einstellbare Parameter 7.2.6. Anwendung Funktionen 7.2.6.1. Duale Detektion 7.2.6.1. Geschwindigkeit und Länge 7.2.6.2. Mustererkennung.	41 42 42 42 42 42 42 43 . 43 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48 . 49
5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche 6. IODD-Datei und Werkseinstellungen 6.1. IODD-Datei eines IO-Link-Geräts 6.2. Werkseinstellungen 7. Anhang. 7. Anhang. 7. Anhang. 7. I. Abkürzungen. 7. I. O-Link-Geräteparameter für LD30CPBR IO-Link 7. 2. I. Geräteparameter. 7. 2. Überwachung . 7. 2. Überwachung . 7. 2. SSC-Parameter 7. 2. 4. Ausgangsparameter. 7. 2. 5. Sensorspezifisch einstellbare Parameter 7. 2. 6. Anwendung Funktionen 7. 2. 6. 1. Duale Detektion . 7. 2. 6. 1. Geschwindigkeit und Länge 7. 2. 6. 2. Mustererkennung . 7. 2. 6. 3. Teiler	41 42 42 42 42 42 42 43 42 43 43 44 45 44 45 44 45 44 45 44 45 44 45 44 45 44 45 44 45 44 45 44 47 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche 6. IODD-Datei und Werkseinstellungen 6.1. IODD-Datei eines IO-Link-Geräts 6.2. Werkseinstellungen 7. Anhang. 7. Anhang. 7.1. Abkürzungen. 7.2. IO-Link-Geräteparameter für LD30CPBR IO-Link 7.2.1. Geräteparameter 7.2.2. Überwachung. 7.2.3. SSC-Parameter 7.2.4. Ausgangsparameter. 7.2.5. Sensorspezifisch einstellbare Parameter 7.2.6. Anwendung Funktionen 7.2.6.1. Duale Detektion. 7.2.6.1. Geschwindigkeit und Länge 7.2.6.2. Mustererkennung. 7.2.6.3. Teiler 7.2.6.4. Objekt- und Lückenüberwachung	41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche 6. IODD-Datei und Werkseinstellungen 6.1. IODD-Datei eines IO-Link-Geräts 6.2. Werkseinstellungen 7. Anhang. 7.1. Abkürzungen. 7.2. IO-Link-Geräteparameter für LD30CPBR IO-Link 7.2.1. Geräteparameter. 7.2.2. Überwachung . 7.2.3. SSC-Parameter 7.2.4. Ausgangsparameter. 7.2.5. Sensorspezifisch einstellbare Parameter 7.2.6. Anwendung Funktionen 7.2.6.1. Duale Detektion 7.2.6.2. Mustererkennung . 7.2.6.3. Teiler 7.2.6.4. Objekt- und Lückenüberwachung 7.2.7. Diagnoseparameter.	41 42 42 42 42 42 42 43 43 43 44 45 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 446 447 445 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 448 447 448 448 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 450 449 450 450 477 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479
5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche 6. IODD-Datei und Werkseinstellungen 6.1. IODD-Datei eines IO-Link-Geräts 6.2. Werkseinstellungen 7. Anhang. 7. Anhang. 7.1. Abkürzungen. 7.2. IO-Link-Geräteparameter für LD30CPBR IO-Link 7.2.1. Geräteparameter. 7.2.2. Überwachung . 7.2.3. SSC-Parameter 7.2.4. Ausgangsparameter. 7.2.5. Sensorspezifisch einstellbare Parameter 7.2.6. Anwendung Funktionen 7.2.6.1. Duale Detektion . 7.2.6.1. Geschwindigkeit und Länge 7.2.6.3. Teiler 7.2.6.4. Objekt- und Lückenüberwachung 7.2.7. Diagnoseparameter.	41 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 44 45 50 51
5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche 6. IODD-Datei und Werkseinstellungen 6.1. IODD-Datei eines IO-Link-Geräts 6.2. Werkseinstellungen 7. Anhang. 7. Anhang. 7. I. Abkürzungen. 7. I. Abkürzungen. 7. I. Geräteparameter für LD30CPBR IO-Link 7. 2.1. Geräteparameter. 7. 2.2. Überwachung . 7. 2.3. SSC-Parameter 7. 2.4. Ausgangsparameter. 7. 2.5. Sensorspezifisch einstellbare Parameter 7. 2.6. Anwendung Funktionen 7. 2.6.1. Duale Detektion 7. 2.6.1. Geschwindigkeit und Länge 7. 2.6.2. Mustererkennung. 7. 2.6.3. Teiler 7. 2.6.4. Objekt- und Lückenüberwachung 7. 2.7. Diagnoseparameter.	41 42 42 42 42 42 43 . 43 . 43 . 43 . 43 . 43 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 48 . 48 . 48 . 49 . 50 . 51 53
5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche 6. IODD-Datei und Werkseinstellungen 6.1. IODD-Datei eines IO-Link-Geräts 6.2. Werkseinstellungen 7. Anhang. 7. Anhang. 7. I. Abkürzungen. 7. I. Geräteparameter für LD30CPBR IO-Link 7. 2.1. Geräteparameter. 7. 2.2. Überwachung . 7. 2.3. SSC-Parameter 7. 2.4. Ausgangsparameter. 7. 2.5. Sensorspezifisch einstellbare Parameter 7. 2.6. Anwendung Funktionen 7. 2.6.1. Duale Detektion . 7. 2.6.1. Geschwindigkeit und Länge 7. 2.6.2. Mustererkennung. 7. 2.6.3. Teiler 7. 2.6.4. Objekt- und Lückenüberwachung 7. 2.7. Diagnoseparameter. Abmessungen Installationshinweise.	41 42 42 42 42 42 42 43 44 45 44 45 46 47 48 48 48 48 48 48 48 48
5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche 6. IODD-Datei und Werkseinstellungen 6.1. IODD-Datei eines IO-Link-Geräts 6.2. Werkseinstellungen 7. Anhang. 7. Anhang. 7.1. Abkürzungen. 7.2. IO-Link-Geräteparameter für LD30CPBR IO-Link 7.2.1. Geräteparameter 7.2.2. Überwachung. 7.2.3. SSC-Parameter 7.2.4. Ausgangsparameter. 7.2.5. Sensorspezifisch einstellbare Parameter 7.2.6. Anwendung Funktionen 7.2.6.1. Duale Detektion 7.2.6.2. Mustererkennung. 7.2.6.3. Teiler 7.2.6.4. Objekt und Lückenüberwachung 7.2.7. Diagnoseparameter. 7.2.7. Diagnoseparameter. Abmessungen. Installationshinweise.	41 42 42 42 42 42 42 43 44 43 44 45 44 45 46 47 48 48 48 48 48 48 49 50 51 53 53
5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche 6. IODD-Datei und Werkseinstellungen 6.1. IODD-Datei eines IO-Link-Geräts 6.2. Werkseinstellungen 7. Anhang. 7.1. Abkürzungen. 7.2. IO-Link-Geräteparameter für LD30CPBR IO-Link 7.2.1. Geräteparameter 7.2.2. Überwachung . 7.2.3. SSC-Parameter 7.2.4. Ausgangsparameter. 7.2.5. Sensorspezifisch einstellbare Parameter 7.2.6. Anwendung Funktionen 7.2.6.1. Duale Detektion 7.2.6.1. Geschwindigkeit und Länge 7.2.6.3. Teiler 7.2.6.4. Objekt- und Lückenüberwachung 7.2.7. Diagnoseparameter Abmessungen Installationshinweise.	41 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43

1. Einführung

Diese Betriebsanleitung bietet Informationen zu photoelektrischen IO-Link-Laser-Sensoren der Baureihe LD30CPBRxxBPxxIO von Carlo Gavazzi. Sie beschreibt die Installation, Einrichtung und Verwendung des Produkts im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs.

1.1. Beschreibung

Die photoelektrischen Laser-Sensoren von Carlo Gavazzi sind gemäß internationaler IEC-Standards konzipiert und gefertigt. Die Geräte entsprechen der EG-Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) und der EG-Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU).

Alle Rechte an diesem Dokument liegen bei Carlo Gavazzi Industri, Kopien dürfen nur für den internen Gebrauch angefertigt werden.

Wir freuen uns über Vorschläge zur Verbesserung dieses Dokuments.

1.2. Geltungsbereich der Dokumentation

Diese Betriebsanleitung gilt nur für photoelektrische IO-Link-Laser-Sensoren der Baureihe LD30CPBRxxBPxxIO. Bei Veröffentlichung einer Aktualisierung verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit.

1.3. Zielgruppe dieser Dokumentation

Diese Betriebsanleitung beschreibt die Funktion, den Betrieb und die Installation des Produkts im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs.

Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Informationen zur Installation. Sie muss vom Fachpersonal, das für die photoelektrischen Sensoren zuständig ist, vollständig gelesen und verstanden werden.

Wir empfehlen dringend, die Anleitung vor der Installation des Sensors sorgfältig zu lesen. Die Anleitung muss zur späteren Verwendung aufbewahrt werden. Die Installationsanleitung richtet sich an qualifiziertes Fachpersonal.

1.4. Verwendung des Produkts

Diese photoelektrischen Laser-Sensoren sind mit Hinter-/Vordergrundausblendung ausgestattet und detektieren das Objekt über Triangulation. Allerdings kann auch die tatsächliche Entfernung in mm über die Prozessdaten im IO-Link-Modus dargestellt werden. Der Empfänger ist ein Detektor-Array, das Objekte farbunabhängig präzise erkennt und die Ausblendung eines Hintergrunds ermöglicht.

Die Sensoren LD30CPBRxxBPxxIO können mit oder ohne IO-Link-Kommunikation betrieben werden.

Per IO-Link-Master können diese Geräte bedient und konfiguriert werden.

1.5. Sicherheitshinweise

Dieser Sensor darf nicht in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen die Personensicherheit von der Funktion des Sensors abhängt (Sensor wurde nicht nach der EU-Maschinenrichtlinie konzipiert).

Die Installation und Verwendung muss durch geschultes Fachpersonal mit grundlegenden Kenntnissen in der Elektroinstallation erfolgen.

Der Installateur ist für die ordnungsgemäße Installation gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften verantwortlich und muss sicherstellen, dass ein defekter Sensor keine Gefahr für Personen oder Geräte darstellt. Ist der Sensor defekt, muss er ausgetauscht und gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

LASER 1Laserklasse 1 gemäß IEC 60825 1:2014. Das Gerät erfüllt die Anforderungen gemäß IEC/EN 60825 1:2014 und 21 CFR 1040.10 1040.11 mit den Abweichungen entsprechen der "Laser Notice No. 56" vom 19.01.2018.
--

1.6. Sonstige Dokumente

Das Datenblatt, die IODD-Datei und das IO-Link-Parameterhandbuch können im Internet abgerufen werden: http://gavazziautomation.com

1.7. Abkürz	1.7. Abkürzungen				
I/O	Eingang/Ausgang				
PD	Prozessdaten				
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung				
SIO	Standard Eingang/Ausgang				
SP	Sollwerte				
IODD	I/O-Gerätebeschreibung				
IEC	International Electrotechnical Commission				
NO	Schließerkontakt				
NC	Öffnerkontakt				
NPN	Verbindet Last mit Masse				
PNP	Verbindet Last mit V+				
Gegentakt	Verbindet Last mit Masse oder V+				
QoR	Prozessqualität				
QoT	Qualität des Teachvorgangs				
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter				
SO	Schaltausgang				
SSC	Schaltsignalkanal				
DA	Staubalarm				
AFO	Anwendung Funktionen Ausgang				
ΤΑ	Temperaturalarm				
BGS	Hintergrundausblendung				
FGS	Vordergrundausblendung				
DD	Duale Detektion				

2.1. Hauptmerkmale

Carlo Gavazzi IO-Link 4-Draht DC-Reflexionslichttaster mit Hintergrund-/Vordergrundausblendung mit rotem Laserlicht sind nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und im Kunststoffgehäuse (ABS) mit Schutzart IP67 erhältlich.

Sie können im Standard-I/O-Modus (SIO), der Standardbetriebsart, arbeiten. Beim Anschluss an einen SCLT55 oder einen IO-Link-Master wechseln sie automatisch in den IO-Link-Modus und können einfach aus der Ferne gesteuert und konfiguriert werden.

Dank ihrer IO-Link-Schnittstelle sind diese Geräte wesentlich intelligenter und verfügen über viele zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten, wie z. B. einstellbarer Schaltabstand und Hysterese sowie Zeitfunktionen am Ausgang. Erweiterte Funktionalitäten wie ein Logikfunktionsblock und die Möglichkeit, einen Ausgang in einen externen Eingang zu verwandeln, erlauben einen äußerst flexiblen Einsatz des Sensors.

Anwendungsfunktionen wie z. B. Duale Detektion, Mustererkennung, Geschwindigkeits- und Längenüberwachung, Teilerfunktion und Objekt- und Lückenerkennung sind dezentrale Funktionen zur Lösung spezifischer Detektionsaufgaben.

2.2. Ke	nnnumm	ler
Code	Option	Beschreibung
L	-	Photoelektrischer Laser-Sensor
D	-	Rechteckiges Gehäuse
30	-	Gehäusegröße
С	-	Kunststoffgehäuse – PBT
Р	-	Teach-Taste
В	-	Hinter-/Vordergrundausblendung
R	-	Rotlicht
	10	Schaltabstand 100 mm
	30	Schaltabstand 300 mm
	60	Schaltabstand 600 mm
В	-	Wählbare Funktionen: NPN, PNP, Gegentakt, externer Eingang (nur Pin 2), externer Teach-Eingang (nur Pin 2)
Р	-	Wählbar: NO oder NC
	A2	PVC-Kabel, 2 m
	M5	M8-Stecker, 4-Pin
10	-	IO-Link-Ausführung

Zusätzliche Zeichen können für angepasste Versionen verwendet werden.

2.3. Betriebsarten

Photoelektrische IO-Link-Sensoren verfügen über zwei Schaltausgänge (SO) und zwei verschiedene Betriebsmodi: SIO-Modus (Standard-I/O-Modus) und IO-Link-Modus (Pin 4).

2.3.1. SIO-Modus

Wird der Sensor im SIO-Modus betrieben (Default), wird kein SCTL55 oder IO-Link-Master benötigt. Das Gerät verhält sich wie ein photoelektrischer Standard-Sensor und kann per Feldbus-Gerät oder Controller (z. B. eine SPS) betrieben werden, wenn diese am PNP-, NPN- oder Gegentakt-Digitaleingang (Standard-I/O-Port) des Geräts angeschlossen sind. Ein großer Vorteil dieser photoelektrischen Sensoren ist, dass sie, nachdem sie per SCTL55 oder IO-Link-Master konfiguriert wurden, die eingestellten Parameter und Konfiguration beibehalten, sobald die Verbindung zum Master getrennt wird. So erfüllt ein Sensor gleich mehrere Applikationsanforderungen, indem z. B. die Sensorausgänge einzeln als PNP, NPN oder Gegentakt konfiguriert oder Timer-Funktionen wie Ein-/ Ausschaltverzögerung und Logikfunktionen hinzugefügt werden.

2.3.2. IO-Link-Modus

IO-Link ist eine standardisierte I/O-Technologie, die weltweit als internationaler Standard (IEC 61131-9) anerkannt ist.

Sie ist eine Art "USB-Schnittstelle" für Sensoren und Aktoren in der industriellen Automation.

Wenn der Sensor an einen IO-Link-Anschluss angeschlossen ist, sendet der SCTL55 oder IO-Link-Master einen Weckruf (Weckimpuls) an den Sensor, der automatisch in den IO-Link-Modus wechselt. Zwischen Master und Sensor startet daraufhin automatisch eine bidirektionale Punkt-zu-Punkt-Kommunikation.

Die IO-Link-Kommunikation erfordert lediglich ein 3-adriges ungeschirmtes Standardkabel mit einer maximalen Länge von 20 m.



Die IO-Link-Kommunikation erfolgt mit einer Pulsweitenmodulation von 24 V, Standard-UART-Protokoll über das Schalt- und Kommunikationskabel (kombinierter Schaltzustand und Datenkanal C/Q), Pin 4 oder schwarzer Leiter.

Zum Beispiel: Ein 4-Pin M8-Stecker verfügt über:

- Positive Spannungsversorgung: Pin 1, braun
- Negative Spannungsversorgung: Pin 3, blau
- Digitalausgang 1: Pin 4, schwarz
- Digitalausgang 2: Pin 2, weiß

Die Übertragungsrate der Sensoren LD30CPBRxxBPxxIO beträgt 38,4 kBaud (COM2).

Einmal mit dem 10-Link-Anschluss verbunden, hat der Master Fernzugriff auf alle Parameter des Sensors und auf erweiterte Funktionalitäten, sodass die Einstellungen und Konfigurationen während des Betriebs geändert und Diagnosefunktionen wie Temperaturwarnungen, Temperaturalarme und Prozessdaten genutzt werden können.

Mit IO-Link ist es ab V1.1 möglich, die Herstellerinformationen und die Teilenummer (Servicedaten) des angeschlossenen Geräts einzusehen. Dank der Datenspeicherung können das Gerät ausgetauscht und alle im

alten Gerät gespeicherten Informationen automatisch in das Austauschgerät übertragen werden.

Der Zugriff auf die internen Parameter ermöglicht es dem Benutzer, die Leistung des Sensors zu sehen, z. B. durch Ablesen der Innentemperatur.

Ereignisdaten ermöglichen es dem Benutzer, Diagnoseinformationen zu erhalten, wie z. B. Fehler, Alarme, Warnungen oder Informationen zu Kommunikationsproblemen.

Es gibt zwei verschiedene, voneinander unabhängige Kommunikationsarten zwischen dem Sensor und dem Master:

• Zyklisch, für Prozessdaten und Wertstatus – diese Daten werden zyklisch ausgetauscht.

• Azyklisch, für Parametrierung, Identifikationsdaten, Diagnoseinformationen und Ereignisse (z. B. Fehlermeldungen oder Warnungen) – diese Daten können auf Anfrage ausgetauscht werden.

2.3.3. Prozessdaten

Standardmäßig zeigen die Prozessdaten die folgenden Parameter als aktiv an: 16-Bit-Analogwert, Schaltausgang 1 (SO1) und Schaltausgang 2 (SO2).

Die folgenden Parameter sind als inaktiv eingestellt: SSC1, SSC2, TA, SC, DA1, DA2, AFO1.

Durch Änderung des Prozessdaten-Konfigurationsparameters kann der Benutzer jedoch auch den Zustand der inaktiven Parameter aktivieren. Auf diese Weise können mehrere Zustände gleichzeitig im Sensor beobachtet werden.

Prozessdaten können konfiguriert werden. Siehe Abschnitt 2.5.3. "Prozessdatenkonfiguration".

Byte 0	31	30	29	28	27	26	25	24
	MSB							
Byte 1	23	22	21	20	19	18	17	16
								LSB
Byte 2	15	14	13	12	11	10	9	8
			SC	TA	DA2	DA1	SSC2	SSC1
Byte 3	7	6	5	4	3	2	1	0
	AFO1						SO2	SO1

4 Bytes

Analogwert 16 ... 31 (16-Bit)

2.4. Ausgangsparameter

Sieben Erkennungsfunktionen und 5 Anwendungsfunktionen stehen zur Auswahl. Diese Größen können unabhängig voneinander eingestellt und als Quelle für den Schaltausgang 1 oder 2 verwendet werden. Zusätzlich kann ein externer Eingang für SO2 gewählt werden. Nach Auswahl einer dieser Quellen ist es möglich, den Ausgang des Sensors mit einem SCTL55 oder einem IO-Link-Master zu konfigurieren. Hierzu sind die sieben Schritte zu befolgen, die in der folgenden Schaltausgang-Konfiguration gezeigt werden. Nachdem der Sensor vom Master getrennt wurde, wechselt er in den SIO-Modus und behält die letzte

Nachdem der Sensor vom Master getrennt wurde, wechselt er in den SIO-Modus und behält die letzte Konfigurationseinstellung bei.





2.4.1. Sensorfront

Der Sensor mit Hintergrund-/Vordergrundausblendung sendet rotes Laserlicht in Richtung eines Ziels und misst die Position des vom Ziel reflektierten Lichts. Wenn der gemessene Positionswert gleich oder kleiner als eine vordefinierte Position für das Ziel ist, ändert der Sensor den Zustand des Schaltausgangs. Die gemessene Erfassungsbereich wird nur in sehr geringem Maße durch die Farbe des Ziels beeinflusst.

2.4.1.1. SSC (Schaltsignalkanal)

Für die Erkennung der Anwesenheit (oder Abwesenheit) eines Objekts vor der Sensorfläche stehen folgende Einstellungen zur Verfügung: SSC1 oder SSC2. Die Sollwerte können in folgenden Bereichen eingestellt werden:

- LD30CPBR10: 20 ... 125 mm*
- LD30CPBR30: 20 ... 325 mm*
- LD30CPBR60: 20 ... 625 mm*

* Die für den jeweiligen Sensortyp empfohlenen Werte von 100, 300 und 600mm sollten generell nicht überschritten werden, allerdings kann bei idealen Bedingungen (Umgebungslicht und EMV-Störungen etc.) der Schaltabstand auf einen höheren Wert eingestellt werden.

2.4.1.2. Schaltpunkt-Modi:

Jeder SSC-Kanal arbeitet in einem der 4 verschiedenen Modi oder ist deaktiviert. Durch Wahl des Schaltpunkt-Modus kann das Verhalten des Ausgangs weiter definiert werden. Zur Einstellung des Schaltverhaltens von SSC1 und SSC2 können die folgenden Schaltpunkt-Modi ausgewählt werden

Deaktiviert

SSC1 oder SSC2 können einzeln deaktiviert werden.

Ein-Grenzwert-Modus

Die Schaltinformation ändert sich bei steigendem oder fallendem Abstand, wenn der Abstand die im Sollwert SP1 definierte Schwelle passiert (unter Berücksichtigung der im Sensor gespeicherten Hysterese-Einstellung).





Zwei-Grenzwerte-Modus

Die Schaltinformation ändert sich, wenn der gemessene Abstand die im Sollwert SP1 definierte Schwelle überschreitet. Diese Änderung tritt nur bei abnehmendem Messabstand auf.

Die Schaltinformation ändert sich auch, wenn der gemessene Abstand die im Sollwert SP2 definierte Schwelle überschreitet. Diese Änderung tritt nur bei zunehmendem Messabstand auf. Im Sensor gespeicherte Hysterese Einstellungen werden in diesem Fall nicht angewendet.

Die Hystere ergibt sich aus dem Abstand zwischen SP1 und SP2.



Beispiel einer Anwesenheitserkennung – mit nicht invertierter Logik

Fensterbetrieb

Die Schaltinformation ändert sich, wenn der gemessene Abstand die in den Sollwerten SP1 und SP2 definierten Schwellen bei steigenden oder fallenden Messabständen passiert (unter Berücksichtigung der im Sensor gespeicherten Hysterese-Einstellung).



Beispiel einer Anwesenheitserkennung – mit nicht invertierter Logik

Vordergrundausblendungs-Modus

Im Vordergrundausblendungs-Modus erkennt der Sensor einen Hintergrund in einem vorgegebenen Abstand. Wenn der Hintergrund im vorgegebenen Abstand nicht mehr erkannt wird, z.B. weil das reflektierte Licht durch ein Objekt abgedeckt wird, ändert der Sensor den Zustand des Schaltausgangs.



Beispiel einer Anwesenheitserkennung – mit nicht invertierter Logik

2.4.1.3. Hysterese-Einstellungen

Für SSC1 kann die Hysterese automatisch (Standard/Feineinstellung) oder manuell eingestellt werden, für SSC2 nur manuell. Die Hysterese wird in mm für SP1 und SP2 eingestellt.

Hinweis: Bei Auswahl der Teach-Taste ist die Standard-Einstellung "Automatische Hysterese Feineinstellung".

Manuelle Hysterese:

Bei Auswahl der manuellen Hysterese kann die Hysterese von

- LD30CPBR10: 1,0 ... 125,0 mm
- LD30CPBR30: 1,0 ... 325,0 mm
- LD30CPBR60: 1,0 ... 625,0 mm

Für Anwendungen, die eine andere als die automatische Hysterese benötigen, kann diese manuell eingestellt werden. Dadurch ist der Sensor vielseitig einsetzbar.

Anmerkung: Bei der Wahl einer Hysterese, die kleiner als die automatische Hysterese ist, muss die Applikation besonders berücksichtigt werden.

Automatische Hysterese Standardeinstellung:

Die automatische Standard-Hysterese garantiert den stabilen Betrieb für eine Vielzahl von Applikationen. Die Hysterese wird mit Bezug auf SP1/SP2 berechnet. Die aktuellen Werte können über den Parameter

"SSC1 Automatischer Hysteresewert" ausgelesen werden, typischerweise

- LD30CPBR10: 7 mm
- LD30CPBR30: 20 mm
- LD30CPBR60: 40 mm

Δ

Automatische Hysterese Feineinstellung:

Die automatische Hysterese-Feineinstellung stellt die Hysterese auf einen für die Detektion von Objekten in Hintergrundnähe optimierten Mindestwert ein. Die Hysterese wird mit Bezug auf SP1/SP2 berechnet. Die aktuellen Werte können über den Parameter "SSC1 Automatischer Hysteresewert" ausgelesen werden, typischerweise

- LD30CPBR10: 7 mm
- LD30CPBR30: 20 mm
- LD30CPBR60: 40 mm

2.4.1.4. Hintergrundausblendung, Vordergrundausblendung und Modus Duale Detektion

Hintergrundausblendung:

Ein Sensor mit Hintergrundausblendung verhindert die Detektion eines Objekts außerhalb des eingestellten Abstands. Objekte innerhalb des eingestellten Abstands werden an ihrer Position und mit der entsprechenden Signalstärke des empfangenen Lichts erkannt.

Die Objekt-Erkennung des Sensors funktioniert nahezu unabhängig von der Objektfarbe, da er die Position des reflektierten Lichts für die Erkennung nutzt. Objekte mit tiefschwarzer oder stark glänzender Oberfläche, die das Licht absorbieren bzw. vom Sensor weg reflektieren, werden nicht erkannt.

Ein HGA-Sensor erfordert keinen Hintergrund für seine Funktion.

Vordergrundausblendung:

Ein Sensor mit Vordergrundausblendung erfordert einen Hintergrund als Referenzziel. Erkennt der Sensor keinen Hintergrund, muss ein Objekt vorhanden sein, das eine der folgenden Bedingungen erfüllt:

- Laserlicht wird zum Sensor reflektiert, wobei der detektierte Abstand kürzer ist als der eingestellte Abstand für den Hintergrund.
- Laserlicht wird vollständig absorbiert und nicht zum Sensor reflektiert, z. B. bei tiefschwarzen Objekten.
- Laserlicht wird vollständig abgelenkt und kein Licht wird vom Sensor empfangen, z. B. bei stark glänzenden Objekten.

Wird von stark glänzenden Objekten reflektiertes Licht aufgrund deren Bewegung vorübergehend erkannt, kann das Ausgangssignal mit einem zusätzlichen ON-Timer stabil gehalten werden.

Ein VGA-Sensor erfordert einen Hintergrund für seine Funktion.

Duale Detektion:

Die Funktion "Dual Detection" (Duale Detektion - kurz DD) nutzt Vordergrundausblendung in Kombination mit einem Reflexionslichttaster. Wie bei Sensoren mit Hintergrundausblendung wird ein Hintergrund als Referenzziel benötigt, wobei sowohl der Abstand zum Hintergrund als auch die Intensität des reflektierten Lichts die erwarteten Bedingungen für den Hintergrund definieren. Erkennt der Sensor keinen Hintergrund, muss ein Objekt vorhanden sein, das eine der folgenden Bedingungen erfüllt:

- Es verändert die Position des Lichts, das vom Hintergrund, von schwarzen oder glänzenden Objekten empfangen wird
- Es verändert die Intensität des vom Hintergrund reflektierten Lichts, z. B. bei durchsichtigen PET-Flaschen
- Es verändert eine Kombination aus Position und Intensität.

2.4.1.5. Verschmutzungsalarm 1 und Verschmutzungsalarm 2

Die minimale Funktionsreserve wird für die Verschmutzungsalarm-Pegel verwendet und als gemeinsamer Wert für SSC1 und SSC2 eingestellt. Der Verschmutzungsalarm wird nach einer voreingestellten Zeit aktiv, wenn der gemessene Wert der Funktionsreserve unter der minimalen Funktionsreserve liegt. Siehe 2.5.10 Funktionsreserve.

2.4.1.6. Temperaturalarm (TA)

Der Sensor überwacht ständig die interne Temperatur. Mit Hilfe der Temperaturalarmeinstellung ist es möglich, einen Alarm vom Sensor zu erhalten, wenn Temperaturgrenzwerte überschritten werden. Siehe Abschnitt 2.5.5.

Es können zwei unabhängige Einstellungen für den Temperaturalarm erfolgen. Eine für die Maximaltemperatur und eine für die Minimaltemperatur.

Die Temperatur des Sensors kann über die azyklischen IO-Link-Parameterdaten ausgelesen werden.

ANMERKUNG!

Die vom Sensor gemessene Temperatur ist aufgrund der internen Erwärmung immer höher als die Umgebungstemperatur.

Die Differenz zwischen Umgebungstemperatur und Innentemperatur wird dadurch beeinflusst, wie der Sensor in der Anwendung verbaut ist.

2.4.1.7. Externer Eingang

Der Ausgang 2 (SO2) kann als externer Eingang konfiguriert werden, sodass externe Signale in den Sensor eingespeist werden können: von einem zweiten Sensor, einer SPS oder direkt von einem Maschinenausgang.

2

2.4.2. Eingangswähler

Mit diesem Funktionsblock kann der Benutzer beliebige Signale von der Sensorfront für Kanal A oder B auswählen. Kanal A und B: Wählbar aus SSC1, SSC2, Verschmutzungsalarm 1, Verschmutzungsalarm 2, Wassertropfenalarm 1, Wassertropfenalarm 2, Temperaturalarm und externem Eingang.

2.4.3. Logikfunktionsblock

Im Logikfunktionsblock können die ausgewählten Signale des Eingangswählers direkt ohne Einsatz einer SPS um eine Logikfunktion ergänzt werden. So sind dezentrale Entscheidungen möglich. Verfügbare Logikfunktionen sind: AND, OR, XOR, SR-FF.



AND-Funktion

OR-Funktion

۵

Symbol	V	/ahrheitstabel	le
	Α	В	Q
Action	0	0	0
Bo	0	1	1
OP Catter mit 2 Eingängen	1	0	1
	1	1	1
Boolescher Ausdruck Q = A + B	A	ODER B ergibt	Q

XOR-Funktion

Symbol	v	/ahrheitstabel	le
	Α	В	Q
A • = 1 • Q B • XOR-Gatter mit 2 Eingängen	0	0	0
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0
Boolescher Ausdruck Q = A ⊕ B	A ODER B, c	aber NICHT BEI	DES ergibt Q

Gattergesteuerte SR-FF-Funktion

Die Funktion ist so ausgelegt, dass z. B. ein Start- oder Stoppsignal für einen Pufferförderer in Abhängigkeit vom Füllzustand des benachbarten Zuführ- oder Empfängerförderers mit nur zwei miteinander verbundenen Sensoren gegeben werden kann.

Symbol	v	/ahrheitstabel	le
	Α	В	Q
	0	0	0
Flip-flop	0	1	Х
	1	0	Х
	1	1	1

X – Keine Änderungen am Ausgang.

4

2.4.4. Timer (einzeln einstellbar für Ausgang 1 und 2)

Mit dem Timer hat der Benutzer die Möglichkeit, verschiedene Zeitfunktionen durch Bearbeiten der 3 Timerparameter einzuführen:

- Timermodus
- Timerskala
- Timerwert

2.4.4.1. Timermodus

Wählt aus, welche Art von Timerfunktion am Schaltausgang angewandt wird. Es bestehen folgende Möglichkeiten:

2.4.4.1.1. Deaktiviert

Diese Option deaktiviert die Timerfunktion, unabhängig davon, wie die Timerskala und die Zeitverzögerung eingestellt sind.

2.4.4.1.2. Einschaltverzögerung (T-on)

Der Schaltausgang wird nach der eigentlichen Ansteuerung des Sensors, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, aktiviert.



Beispiel mit Schließerausgang

2.4.4.1.3. Ausschaltverzögerung (T-off)

Die Deaktivierung des Schaltausgangs erfolgt erst nach Entfernung des Objekts vor dem Sensor, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.



Beispiel mit Schließerausgang

2.4.4.1.4. Ein- und Ausschaltverzögerung (T-on und T-off)

Ist diese Option ausgewählt, werden sowohl Ein- als auch Ausschaltverzögerung auf die Aktivierung des Schaltausgangs angewendet.



Beispiel mit Schließerausgang

2.4.4.1.5. Einschaltwischend

Jedes Mal wenn der Sensor ein Objekt erfasst, wird bei der steigenden Flanke des Erfassungssignals am Schaltausgang jeweils ein Impuls mit konstanter Impulsbreite generiert. Diese Funktion ist nicht retriggerbar. Siehe Abbildung unten.



Beispiel mit Schließerausgang

2.4.4.1.6. Ausschaltwischend

Ähnlich wie Einschaltwischend, allerdings wird bei der fallenden Flanke des Erfassungssignals der Impuls am Schaltausgang generiert, siehe Abbildung unten. Diese Funktion ist nicht retriggerbar.



Beispiel mit Schließerausgang

Δ

2.4.4.2. Timerskala

Der Parameter legt fest, ob die Zeitverzögerung in Millisekunden, Sekunden oder Minuten angegeben werden soll.

2.4.4.3. Timerwert

Der Parameter legt die eigentliche Dauer der Verzögerung fest. Die Verzögerung kann auf einen beliebigen ganzzahligen Wert zwischen 1 und 32.767 eingestellt werden.

5

2.4.5. Ausgangsinvertierer

Mit dieser Funktion kann der Benutzer den Betrieb des Schaltausgangs zwischen Schließer und Öffner umkehren.

EMPFOHLENE FUNKTION

Die empfohlene Funktion befindet sich in den Parametern unter 64 (0x40) Subindex 8 (0x08) für SO1 und 65 (0x41) Subindex 8 (0x08) für SO2. Sie hat keinen negativen Einfluss auf die Logikfunktionen oder die Zeitfunktionen des Sensors, da sie nach diesen Funktionen hinzugefügt wird.

VORSICHT!

Von der Verwendung der unter 61 (0x3D) Subindex 1 (0x01) für SSC1 und 63 (0x3F) Subindex 1 (0x01) für SSC2 vorliegenden Schaltlogikfunktion wird abgeraten, da sie einen negativen Einfluss auf die Logikoder Zeitfunktionen hat. So wird z. B. bei Verwendung dieser Funktion eine Einschaltverzögerung in eine Ausschaltverzögerung umgewandelt, wenn sie für SSC1 und SSC2 hinzugefügt wird. Sie ist nur für SO1 und SO2 relevant.



2.4.6. Betriebsart Schaltausgangsstufe

In diesem Funktionsblock kann der Benutzer auswählen, ob die Schaltausgänge wie folgt arbeiten sollen:

SO1: Deaktiviert oder in NPN-, PNP- oder Gegentakt-Konfiguration.

SO2: Deaktiviert oder in NPN-, PNP- oder Gegentakt-Konfiguration; externer Eingang (aktiv-high/Pulldown), externer Eingang (aktiv-low/Pull-up) oder externer Teach-Eingang (aktiv-high). 2.4.7. Anwendungsfunktionen

5 spezielle Anwendungsfunktionen können nur über IO-Link ausgewählt werden.

- Duale Detektion
- Geschwindigkeit und Länge.
- Mustererkennung.
- Teiler.

7

۵

Objekt- und Lückenüberwachung.

Alle Anwendungsfunktionen sind in der Werkseinstellung deaktiviert.

2.4.7.1. Duale Detektion

Ein Sensor mit Dualer Detektion arbeitet als Sensor mit Vordergrundunterdrückung in Kombination mit einem Reflexionslichttaster. Dieses Schaltprinzip wertet sowohl die Positionsänderung als auch die Intensität des empfangenen Lichts aus.

Beim Einlernen des Hintergrunds wird ein Erfassungsfenster sowohl für die Position als auch für die Lichtintensität auf +/-75 % der Position und +/-75 % der Intensität des empfangenen Lichts eingestellt.

• Liegt die Intensität des empfangenen Lichts innerhalb des grünen Kastens (siehe unten), wird es als Referenzhintergrundsignal betrachtet

• Liegt die Intensität des empfangenen Signals außerhalb des grünen Kastens, wird ein Objekt erkannt.



2.4.7.2. Geschwindigkeit und Länge

Diese Funktion dient zur Überwachung der Länge eines Objekts sowie der Geschwindigkeit eines Förderbands mit nur zwei miteinander verbundenen Sensoren. Die Istwerte von Länge [mm] und Geschwindigkeit [mm/s] sind direkt auf dem IO-Link-Master verfügbar.

Als Prozessdaten können entweder die Länge oder die Geschwindigkeit eingestellt werden.

2.4.7.2.1. Voraussetzungen

Für diese Funktion werden zwei Sensoren benötigt: ein Hauptsensor und ein Triggersensor.

2.4.7.2.2. Geschwindigkeit und Länge - Einstellvorgang



Ausrichtung von Trigger und Hauptsensor

Sensor vorbereiten

- 1) Montieren Sie zwei Sensoren am Förderband in einem Abstand von z. B. 100 mm
- 2) Schließen Sie beide Sensoren an einen SCTL55 oder IO-Link-Master an
- 3) Laden Sie die IODD-Dateien in den SCTL55 oder IO-Link-Master hoch
- 4) Schalten Sie die Stromversorgung der Sensoren ein
- 5) Setzen Sie die Sensoren mit dem SCTL55 oder dem IO-Link-Master auf Werkseinstellungen zurück.
- 6) Richten Sie die beiden Sensoren so aus, dass die Lichtstrahlen parallel zueinander und auf das Ziel gerichtet sind.
- 7) Štellen Sie die Empfindlichkeit der Sensoren so ein, dass das Objekt zuverlässig erkannt wird. (Die gelbe und grüne LED sind an und signalisieren damit "Stable ON" und IO-Link-Modus)

IO-Link-Parametereinstellungen (siehe Optionen für den Datenbereich in § 7.2.6.1.)

- 8) Triggersensor: (das Objekt passiert zuerst den Triggersensor)
 - a) Wählen Sie "Geschwindigkeit und Länge" im SCTL55 oder 10-Link-Master; Menü "Parameter" -> "Applikation Funktionen"
 - b) Wählen Sie "Sensorrolle" -> "Triggersensor"
 - c) IO-Link-Parameter-Setup für Triggersensor abgeschlossen
- 9) Hauptsensor: (berechnet Geschwindigkeit und Länge und stellt Daten über IO-Link bereit)
 - a) Setzen Sie den Sensor auf Werkseinstellungen zurück (falls bereits unter Punkt 5 erfolgt, kann dies übersprungen werden).
 - b) Wählen Sie "Geschwindigkeit und Länge" im SCTL55 oder IO-Link-Master; Menü "Parameter" -> "Applikation Funktionen"
 - c) Wählen Sie "Sensorrolle" -> "Hauptsensor".
 - d) Tragen Sie im Menü "Geschwindigkeits- und Längenmessung Hauptsensor" -> "Abstand zwischen Sensoren" den Abstand zwischen den beiden Sensoren in [mm] ein
 - e) Wählen Sie falls erforderlich im "Menü Überwachung" unter "Prozessdaten" ->
 - "Prozessdatenkonfiguration" -> "Analogwert" die "Objektlänge" oder "Objektgeschwindigkeit" aus
 - i. Die Objektlänge wird in [mm] angezeigt
 - ii. Die Objektgeschwindigkeit wird in [mm/s] angezeigt

10) Verbinden Sie den Sensorausgang an Pin 2 des Triggersensors mit dem Eingang an Pin 2 des Hauptsensors
11) Die Funktion "Geschwindigkeit und Länge" ist nun einsatzbereit.

Hinweis! Schwankungen der Fördergeschwindigkeit während der Messung können das Ergebnis beeinflussen.

2.4.7.3. Mustererkennung

Mit der Mustererkennungs-Funktion kann man prüfen, ob ein gefertigtes Werkstück alle vorgesehenen, z. B. Löcher oder Zapfen aufweist und ob das Werkstück gemäß Spezifikation hergestellt wurde. Für ein Werkstück kann das vorgesehene Muster im Sensor abgespeichert werden. Weitere Werkstücke werden dann mit dem gespeicherten Muster verglichen. Stimmen die Muster überein, antwortet der Sensor mit einem positiven Signal oder Befehl entweder im Standalone-Betrieb oder über einen IO-Link-Master.

Das Muster kann maximal 20 Kanten enthalten, z. B. 10 Bohrungen oder 10 Zapfen. Sellen mehrere Muster erkennt worden, kann men mehrere Haurtennenen an einen singinger

Sollen mehrere Muster erkannt werden, kann man mehrere Hauptsensoren an einen einzigen Triggersensor anschließen.

2.4.7.3.1. Voraussetzungen

Für diese Funktion werden zwei Sensoren benötigt: ein Triggersensor und ein Hauptsensor. Soll mehr als ein Muster gleichzeitig untersucht werden, können mehrere Hauptsensoren an den Triggersensor angeschlossen werden.

2.4.7.3.2. Mustererkennung - Einstellvorgang



Ausrichtung von Trigger und Hauptsensor

Sensor vorbereiten

- 1) Montieren Sie zwei Sensoren am Förderband auf gleicher Höhe, damit das Objekt beide Sensoren gleichzeitig erreicht.
- 2) Schließen Sie beide Sensoren an einen SCTL55 oder IO-Link-Master an
- 3) Laden Sie die IODD-Dateien in den SCTL55 oder IO-Link-Master hoch
- 4) Schalten Sie die Stromversorgung der Sensoren ein
- 5) Setzen Sie die Sensoren mit dem SCTL55 oder dem IO-Link-Master auf Werkseinstellungen zurück.
- 6) Richten Sie beide Sensoren so aus, dass die Lichtstrahlen die Kante des Ziels zum gleichen Zeitpunkt erfassen.
- 7) Der Triggersensor muss an einer Stelle montiert werden, an der er durchgängig nur das Objekt ohne Löcher oder Zapfen erfasst.
- 8) Montieren Sie den Hauptsensor in einer Position, an der er die Zapfen oder Löcher erkennen kann, die das zu untersuchende Muster darstellen
- 9) Stellen Sie die Empfindlichkeit der Sensoren so ein, dass das Ziel zuverlässig erkannt wird. (Die gelbe und grüne LED sind an und signalisieren damit "Stable ON" und IO-Link-Modus)

IO-Link-Parametereinstellungen (siehe Optionen für den Datenbereich in § 7.2.6.2.) 10) Triggersensor:

- a) Wählen Sie "Mustererkennung" im SCTL55 oder IO-Link-Master; Menü "Parameter" -> "Applikation Funktionen"
- b) Wählen Sie "Sensorrolle" -> "Triggersensor"
- c) IO-Link-Parameter-Setup für Triggersensor abgeschlossen

11) Hauptsensor:

- a) Wählen Sie "Mustererkennung" im SCTL55 oder IO-Link-Master; Menü "Parameter" -> "Applikation Funktionen"
- b) Wählen Sie "Sensorrolle" -> "Hauptsensor".
- c) Geben Sie im Menü "Setup Mustererkennung" -> "Zeitüberschreitung" den Timeout-Wert für die maximale Auswertezeit im Bereich 1 ... 60 s ein, (Standardwert ist 60 Sekunden)
- d) Geben Sie die Toleranz für die Mustererkennung in ‰ (Promille) im Bereich zwischen 1 … 200 ‰ im Menü "Setup Mustererkennung" -> "Toleranz" ein, Standardwert ist 50 ‰
- 12) Verbinden Sie den Sensorausgang an Pin 2 des Triggersensors mit dem Eingang an Pin 2 des Hauptsensors

Muster einlernen

- 13) Führen Sie den Befehl "Muster einlernen" aus, um das Einlernen zu starten
- 14) Führen Sie das Ziel mit gleichmäßiger Geschwindigkeit vollständig an beiden Sensoren vorbei HINWEISI Schwankungen der Fördergeschwindigkeit während der Messung können das Ergebnis beeinflussen.
- 15) Der Sensor antwortet mit:
 - a) "Gespeichert" unter "Ergebnis Mustererkennung" -> "Referenz-Muster"
 - b) "z.B. 12" unter "Ergebnis Mustererkennung" -> "Referenz-Muster Anzahl Kanten" (Vorder- und Hinterkanten des Ziels werden gezählt).
 - c) Für jede Kante wird der Messwert in ms ab Vorderkante des Ziels gespeichert. Die Messwerte findet man im Menü Überwachung. Beim Vergleich mit dem Referenzmuster werden die Kanten normalisiert als prozentualer Wert des gesamten Ziels abgespeichert. Damit ist sichergestellt, dass das Muster bei verschiedenen konstanten Geschwindigkeiten erkannt
- werden kann. 16) Das Muster kann als Projekt im SCTL55 oder IO-Link-Master gespeichert werden und später wieder in
- 16) Das Muster kann als Projekt im SCIL55 oder IO-Link-Master gespeichert werden und spater wieder in den Sensor geladen werden, um dieses spezifische gespeicherte Muster als Referenzmuster zu verwenden.
 17) Die Musterenkenzungen Europhiem ist zum einestelle ensite
- 17) Die Mustererkennungs-Funktion ist nun einsatzbereit.
- 18) Führen Sie das Ziel erneut mit gleichmäßiger Geschwindigkeit vollständig an beiden Sensoren vorbei
- 19) Der Sensor antwortet mit dem Text
- a) "z.B. 12" unter "Ergebnis Mustererkennung" -> "Anzahl Kanten letztes Muster"
- 20) "Muster identisch" unter "Ergebnis Mustererkennung" -> "Status Mustererkennung"

Standalone-Betrieb im SIO-Modus

- 21) Trennen Sie den Sensor vom SCTL55 oder IO-Link-Master und verbinden Sie den Pin 4 z. B. mit Ihrer dezentralen Leuchtsäule oder einer Gut/Schlecht-Förderband-Weiche
- 22) Wird ein gültiges Muster erkannt, antwortet der Ausgang an Pin 4 mit einem 1-Sekunden-Impuls.

Mehrere Muster

Mit nur einem Triggersensor und mehreren Hauptsensoren können mehrere Muster gleichzeitig auf demselben Messobjekt erkannt werden, wobei jeder Hauptsensor auf ein spezifisches Muster reagiert.

2.4.7.4. Teilerfunktion

Mit dieser Funktion kann der Benutzer z. B. eine Anzahl von Objekterkennungen einstellen, die erfolgen werden sollen, bevor der Zustand des Ausgangs geändert wird. Standardmäßig ist dieser Wert auf 1 gesetzt und jede Aktivierung ändert den Zustand des Ausgangs. Wenn der Wert auf einen höheren Wert eingestellt wird, z. B. 10, dann setzt der Sensor bei jeder 10. Erkennung den Ausgang. Der Sensor gibt den Zählimpuls an der Hinterkante des Objekts. Im untenstehenden Anwendungsbeispiel soll der Sensor den Ausgangszustand ändern, wenn 8 Produkte erkannt wurden. Der gesetzte Sensorausgang bedeutet "Kasten voll" und ein neuer Kasten wird vor das erste Förderband geschoben. Der Zähler kann manuell über SO2 zurückgesetzt werden. SO2 ist werksseitig als externe Reset-Taste konfiguriert.

2.4.7.4.1. Voraussetzungen

Für diese Funktion wird nur ein Sensor verwendet.

2.4.7.4.2. Teilerfunktion - Einstellvorgang



Ausrichtung des Sensors

Sensor vorbereiten

- 1) Montieren Sie die Sensoren in einer Position am Förderband, an der die Hinterkante des Ziels erkannt wird kurz bevor es in den Kasten fällt.
- 2) Schließen Sie den Sensor an einen SCTL55 oder IO-Link-Master an.
- 3) Laden Sie die IODD-Datei in den SCTL55 oder IO-Link-Master hoch.
- 4) Schalten Sie die Stromversorgung des Sensors ein.
- 5) Setzen Sie den Sensor mit dem SCTL55 oder dem IO-Link-Master auf Werkseinstellungen zurück.
- 6) Richten Sie den Sensor so aus, dass das Ziel vom Lichtstrahl erfasst wird.
- 7) Stellen Sie die Empfindlichkeit des Sensors so ein, dass das Ziel zuverlässig erkannt wird. (Die gelbe und grüne LED sind an und signalisieren damit "Stable ON" und IO-Link-Modus)

IO-Link-Parametereinstellungen (siehe Optionen für den Datenbereich in § 7.2.6.3.)

- 8) Wählen Sie "Teiler" im SCTL55 oder IO-Link-Master; Menü "Parameter" -> "Applikation Funktionen"
- 9) Geben Sie im Menü "Teiler und Zähler" -> "Zähler Grenzwert" den Zählerwert im Bereich 1 ... 65 535 ein (Standardwert ist 1).
- 10) Falls ein voreingestellter Zählerwert benötigt wird, kann dieser im Menü "Teiler und Zähler" -> "Zählerwert Voreinstellung" im Bereich 0 ... 65 535 eingestellt werden (Standardwert ist 0).

2.4.7.5. Objekt- und Lückenüberwachung

Mit dieser Funktion kann überwacht werden, dass die Länge eines Objekts und die Länge der Lücke zum nachfolgenden Objekt innerhalb festgelegter Grenzen liegen. Der Standalone-Sensor setzt ein Signal, wenn ein Objekt zu klein ist, Objekte sich überlappen oder der Abstand zwischen zwei Objekten für nachfolgende Prozesse zu gering ist.

2.4.7.5.1. Voraussetzungen

Für diese Funktion wird nur ein Sensor verwendet.

2.4.7.5.2. Objekt- und Lückenüberwachung - Einstellvorgang



Ausrichtung des Sensors

Sensor vorbereiten

- 1) Montieren Sie den Sensor am Förderband an der gewünschten Position.
- 2) Schließen Sie den Sensor an einen SCTL55 oder IO-Link-Master an.
- 3) Laden Sie die IODD-Datei in den SCTL55 oder IO-Link-Master hoch.
- 4) Schalten Sie die Stromversorgung des Sensors ein.
- 5) Setzen Sie den Sensor mit dem SCTL55 oder dem IO-Link-Master auf Werkseinstellungen zurück.
- 6) Richten Sie den Sensor so aus, dass der Lichtstrahl auf das zu erkennende Ziel gerichtet ist.
- 7) Stellen Sie die Empfindlichkeit des Sensors so ein, dass das Ziel zuverlässig erkannt wird. (Die gelbe und grüne LED sind an und signalisieren damit "Stable ON" und IO-Link-Modus)

IO-Link-Parametereinstellungen (siehe Optionen für den Datenbereich in § 7.2.6.4.)

- 8) Wählen Sie "Objekt- und Lückenüberwachung" im SCTL55 oder IO-Link-Master; Menü "Parameter" -> "Applikation Funktionen".
- 9) Objekt-Dauer:
 - a) Geben Sie im Menü "Objekt- und Lückenüberwachung" -> "Objekt minimale Dauer" die Mindestzeit im Bereich 10 ...60.000 ms ein, für die das Objekt erkannt werden soll, z. B. 130 ms (Standardwert ist 500 ms).

Die aktuell gemessene Objekt-Dauer können Sie unter "Objekt- und Lückenmonitor" -> "Objekt-Dauer" auslesen.

b) Geben Sie im Menü "Objekt- und Lückenüberwachung" -> "Objekt maximale Dauer" die maximale Zeit im Bereich 10 … 60.000 ms ein, für die das Objekt erkannt werden soll, z. B. 150 ms (Standardwert ist 500 ms).

Die aktuell gemessene Objekt-Dauer können Sie unter "Objekt- und Lückenmonitor" -> "Objekt-Dauer" auslesen. Δ

10) Lücken-Dauer:

 a) Geben Sie im Menü "Objekt- und Lückenüberwachung" -> "Lücke minimale Dauer" die Mindestzeit im Bereich 10 ... 60.000 ms ein, für die die Lücke erkannt werden soll, z. B. 110 ms (Standardwert ist 500 ms).

Die aktuell gemessene Lücken-Dauer können Sie unter "Objekt- und Lückenmonitor" -> "Lücken-Dauer" auslesen.

b) Geben Sie im Menü "Objekt- und Lückenüberwachung" -> "Lücke maximale Dauer" die maximale Zeit im Bereich 10 ... 60.000 ms ein, für die die Lücke erkannt werden soll, z. B. 130 ms (Standardwert ist 500 ms).

Die aktuell gemessene Lücken-Dauer können Sie unter "Objekt- und Lückenmonitor" -> "Lücken-Dauer" auslesen.

- 11) Der Sensor ist nun einsatzbereit.
- 12) Der Parameter für Objektlänge wird nun eine der folgenden Informationen ausgeben: "Messung läuft innerhalb der Grenzwerte", "Zeit zu lang" oder "Zeit zu kurz".
- 13) Der Parameter für Lückenlänge wird nun eine der folgenden Informationen ausgeben: "Messung läuft innerhalb der Grenzwerte", "Zeit zu lang" oder "Zeit zu kurz".

Standalone-Betrieb im SIO-Modus

- 14) Trennen Sie den Sensor vom SCTL55 oder IO-Link-Master.
- 15) Der Ausgang an Pin 4 wird aktiviert, wenn die Objekt-Dauer zu lang oder zu kurz ist.
- 16) Der Ausgang an Pin 2 wird aktiviert, wenn die Lücken-Dauer zu lang oder zu kurz ist. Hinweis! Wertet man beide Ausgänge mithilfe einer logischen ODER-Funktion aus, dann kann der Ausgang der ODER-Funktion als gemeinsamer Fehlerausgang für Objekt und Lücke verwendet werden.

2.5. Sensorspezifisch einstellbare Parameter

Neben den Parametern, die sich direkt auf die Ausgangskonfiguration beziehen, verfügt der Sensor auch über verschiedene interne Parameter, die für Einrichtung und Diagnose nützlich sind.

2.5.1. Einstellung Lokal-/Remote-Teach

Der Schaltabstand kann durch Auswahl von "Potentiometer-Eingang" oder "Leitungsteach" über den externen Eingang des Sensors eingestellt werden. Der Potentiometer-Eingang kann auch mit Auswahl von "IO-Link-Einstellung" deaktiviert werden, um den Sensor manipulationssicher zu machen.

2.5.2. Teach-In Bereich

Wert zwischen

- LD30CPBR10: 20 ... 125 mm
- LD30CPBR30: 20 ... 325 mm
- LD30CPBR60: 20 ... 625 mm

2.5.3. Prozessdatenkonfiguration

Wird der Sensor im IO-Link-Modus betrieben, hat der Benutzer Zugriff auf die zyklische Prozessdatenvariable. Standardmäßig zeigen die Prozessdaten die folgenden Parameter als aktiv an: 16-Bit-Analogwert, Schaltausgang 1 (SO1) und Schaltausgang 2 (SO2).

Die folgenden Parameter sind als inaktiv eingestellt: SSC1, SSC2, DA1, DA2, TA, SC, AFO1.

Durch Änderung des Prozessdaten-Konfigurationsparameters kann der Benutzer jedoch auch den Zustand der inaktiven Parameter aktivieren. Auf diese Weise können mehrere Zustände gleichzeitig im Sensor beobachtet werden.

Hinweis! Wenn Anwendungsfunktionen ausgewählt sind, können auf der Registerkarte Überwachung weitere Optionen für "Analogwerte" ausgewählt werden.

2.5.4. Auswahl der Sensor-Messmodi

werden für alle Sensor-Voreinstellungen verwendet und gelten für beide Schaltsignalkanäle SSC1 und SSC2.

Sensor-Voreinstellungen:

- 0. Manuelle Einrichtung.
- 1. Feindetektion.
- 2. Robuste Detektion.
- 3. Schnelldetektion.

Die Präzision kann über den Parameter "Filterskalierung" eingestellt werden. Siehe Abschnitt 2.5.11.

Detektionsmodus:

- 0. Schneller Modus.
- 1. Präziser Modus.

2.5.4.1. Feindetektion

Dieser Modus wird für Anwendungen genutzt, bei denen Objekte in der Nähe zu einem Hintergrund detektiert werden müssen, z. B. zu detektierende Teile vor bzw. auf einem Förderband als Hintergrund.

- 1. Hysterese automatisch auf Minimalwert eingestellt.
- 2. Sicherheitszugabe Auf 1 % des Abstands eingestellt.
- Detektionsmodus Auf präzisen Modus eingestellt, bei dem über mehrere Abtastungen eine bessere Detektion erreicht wird.

2.5.4.2. Robuste Detektion

Wenn der Sensor gleichzeitig Objekte auf 2 parallelen Förderbändern erkennen kann, muss die HGA-Funktion dafür sorgen, dass der Sensor nur Objekte auf dem nächstgelegenen Förderband erkennt und Objekte auf dem weiter entfernten Förderband außerhalb des eingestellten Abschaltabstands ignoriert.

- 1. Hysterese Ist automatisch auf Standard eingestellt (normalerweise das Dreifache des Hysterese-Mindestwerts).
- 2. Sicherheitszugabe Auf 4 % des Abstands eingestellt.
- 3. Detektionsmodus Auf präzisen Modus eingestellt, bei dem über mehrere Abtastungen eine bessere Detektion erreicht wird.

2.5.4.3. Schnelldetektion

Dieser Modus ist für Anwendungen mit hohen Detektionsgeschwindigkeiten und größerem Abstand zwischen Detektionsziel und Hintergrund gedacht. Für schwarze Objekte ist ein kürzerer maximaler Schaltabstand zu erwarten.

- 1. Hysterese Ist automatisch auf Standard eingestellt (normalerweise das Dreifache des Hysterese-Mindestwerts).
- 2. Sicherheitszugabe Auf 4 % des Abstands eingestellt.
- 3. Detektionsmodus Auf schnellen Modus eingestellt, um die kürzest mögliche Ansprechzeit zu erreichen.

2.5.5. Temperaturalarm-Grenzwert

Die Temperatur, bei der der Temperaturalarm ausgelöst wird, kann für die Höchst- und Mindesttemperatur geändert werden. Dies bedeutet, dass der Sensor einen Alarm bei Überschreitung der Höchst- oder Mindesttemperatur auslöst. Die Temperaturen können zwischen -50 °C und +150 °C eingestellt werden. Die Werkseinstellungen sind: unterer Grenzwert -30 °C und oberer Grenzwert +120 °C.

2.5.6. Sichere Grenzwerte

Die sicheren Grenzwerte können für den Sensor in % der für SP1 und SP2 eingestellten Werte festgelegt werden. Individuelle sichere Grenzwerte für SSC1 und SSC2 sind konfigurierbar. Sie werden für die Berechnung eines Stable ON- oder Stable OFF-Signals verwendet.

- Verschmutzungsalarm: Bei Überschreitung der eingestellten sicheren Grenzwerte wird der Verschmutzungsalarm aktiviert, siehe auch Beschreibung Verschmutzungsalarm
- Die Anzeige der grünen LED wird auch von den sicheren Grenzwerten beeinflusst. Durch Veränderung des Abstands bis die LED Stable ON anzeigt, kann man den Schaltabstand manuell einstellen.

2.5.6.1. Stable ON

Erkennt der Sensor ein Signal, das x % höher ist (über sichere Grenzwerte eingestellt) als der Wert, bei dem der Schaltausgang einschaltet, dann ist der Sensor im Zustand Stable ON.

2.5.6.2. Stable OFF

Erkennt der Sensor ein Signal, das x % niedriger ist (über sichere Grenzwerte eingestellt) als der Wert, bei dem der Schaltausgang ausschaltet, dann ist der Sensor im Zustand Stable OFF.

2.5.7. Ereigniskonfiguration

Temperaturereignisse, die über die IO-Link-Schnittstelle übertragen werden, sind im Sensor standardmäßig ausgeschaltet. Wenn der Benutzer Informationen über kritische Temperaturen in der Sensoranwendung erhalten möchte, können mit diesem Parameter die folgenden 4 Ereignisse aktiviert oder deaktiviert werden:

- Temperaturfehlerereignis: Der Sensor erkennt Temperaturen außerhalb des spezifizierten Arbeitsbereichs.
- Temperaturüberschreitung: Der Sensor erkennt Temperaturen, die höher sind, als beim Temperaturalarm-Grenzwert eingestellt.
- Temperaturunterschreitung: Der Sensor erkennt Temperaturen, die tiefer sind, als beim Temperaturalarm-Grenzwert eingestellt.
- Kurzschluss: Der Sensor erkennt, ob der Sensorausgang kurzgeschlossen ist.

2.5.8. Prozessqualität (QoR)

Die Prozessqualität liefert dem Nutzer aktuelle Daten zur Sensor-Leistung, indem sie folgende Parameter auswertet:

Maximaler Pegel, minimaler Pegel, Hysterese, Schaltpunkt und Sichere Grenzwerte.

Der Wert für QoR kann zwischen 0 ... 255 % liegen.

Der QoR-Wert wird für jeden Detektionszyklus aktualisiert.

Die folgende Tabelle enthält Beispiele für QoR-Werte.

Prozessqualität-Werte	Erklärung
> 150%	Hervorragende Erfassungsbedingungen, der Sensor wird voraussichtlich in naher Zukunft keine Wartung benötigen.
100%	 Gute Erfassungsbedingungen, der Sensor verhält sich so wie zum Zeitpunkt als die Sollwerte geteacht oder manuell eingestellt wurden. Die Sicher- heitsmarge entspricht der Doppelten Standardhysterese. Unter allen Umgebungsbedingungen ist eine langfristige Zuverlässigkeit zu erwarten. Es wird nicht erwartet, dass eine Wartung erforderlich ist.
50%	 Durchschnittliche Erfassungsbedingungen Aufgrund der Umgebungsbedingungen ist die Zuverlässigkeit der Messwerte reduziert und eine Wartung ist erforderlich, um das Erkennungsverhalten zu verbessern. Bei konstanten Umgebungsbedingungen kann eine zuverlässige Erkennung für die nahe Zukunft erwartet werden
0%	Unzuverlässige Erfassungsbedingungen, der Sensor funktioniert nicht richtig, sofortige Wartung erforderlich.

2.5.9. Qualität des Teachvorgangs (QoT)

Die Bewertung des Verhältnisses zwischen den Parametern TP1, TP2, Hysterese und sicherem Grenzwert ergibt einen Wert für die Qualität des Teachvorgangs anhand dessen der Anwender erkennen kann, wie gut der Teachvorgang ausgeführt worden ist.

Der Wert für QoT kann zwischen 0 ... 255 % liegen.

Der QoT-Wert wird nach jedem Teachvorgang aktualisiert.

Die folgende Tabelle enthält Beispiele für QoT-Werte.

Qualität des Teachvorgangs-Werte	Erklärung
> 150%	Hervorragende Teach-Bedingungen, der Sensor wird voraussichtlich in naher Zukunft keine Wartung benötigen.
100%	Gute Teach-Bedingungen, der Sensor wurde mit den standardmäßig eingestellten sicheren Grenzwerten eingelernt: • Unter allen Umgebungsbedingungen ist eine langfristige Zuverlässigkeit zu erwarten. • Es wird nicht erwartet, dass eine Wartung erforderlich ist.
50%	 Durchschnittliche Teach-Bedingungen. Die Umgebungsbedingungen ermöglichen keine langfristig zuverlässige Erkennung. Wartung sollte zeitnah erfolgen. Bei konstanten Umgebungsbedingungen kann eine zuverlässige Erkennung für die nahe Zukunft erwartet werden.
0%	Schlechtes Teachergebnis. • Schlechte Erfassungsbedingungen für zuverlässige Erkennung (z.B. zu geringe Messwertdifferenz zwischen Ziel und Umgebung).

2.5.10. Funktionsreserve

Der Wert der Funktionsreserve beschreibt das Verhältnis des vom Photoelektrischen Sensor empfangenen Lichts zu dem Licht, das für den Betrieb des Sensors erforderlich ist.

Der Wert für die Funktionsreserve findet man in der Registerkarte "Diagnose" des SCTL55 oder des IO-Link-Masters.

> Funktionsreserve = Vom Sensor empfangenes Licht Zum Schalten des Ausgangs erforderliches Licht

2.5.11. Filterskalierung

Diese Funktion erhöht die Störfestigkeit gegenüber instabilen Messobjekten oder elektromagnetischen Störungen: der Wert kann zwischen 1-255 gesetzt werden, der Default ist 1. Der Filter fungiert als gleitender Mittelwert. D.h. die Filtereinstellung von 1 liefert die maximale Tastfrequenz und die Einstellung von 255 liefert die minimale Tastfrequenz.

2.5.12. Gegenseitige Beeinflussung

Bei einer optimalen Installation müssen die Sensoren so installiert werden, dass sie sich nicht gegenseitig stören. In einigen Fällen ist das jedoch nicht möglich, sodass die Funktion zum Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung verwendet werden kann. Die Verwendung dieser Funktion erhöht die Störfestigkeit erheblich, wirkt sich aber auch negativ auf die Erfassungsgeschwindigkeit aus. Ist der Filter aktiviert, analysiert der Sensor die empfangenen Signale und versucht, Störimpulse herauszufiltern.

- 1- Sensormodus: ist dort zu verwenden, wo der Sensor durch einen anderen Sensor, starkes Blitzlicht oder eine stark modulierte Lichtquelle, z. B. LED-Leuchten, gestört wird. Die Reaktionszeit wird um das 5-fache erhöht.
- 2- Sensormodus: für Anwendungen, wo sich zwei identische Sensoren gegenseitig stören. Die Reaktionszeit wird um das 5 ... 6-fache erhöht.
- 3- Sensormodus: für Anwendungen, wo sich drei identische Sensoren gegenseitig stören. Die Reaktionszeit wird um das 5 ... 7-fache erhöht.

2.5.13. LED-Anzeige

Die LED-Anzeige verfügt über 3 verschiedene Modi: Inaktiv, Aktiv oder Meinen Sensor finden.

- Inaktiv: Die LEDs sind durchgehend ausgeschaltet
- Aktiv: Die LEDs folgen dem Anzeigeschema unter 5.1.
- **Meinen Sensor finden:** Die LEDs blinken abwechselnd mit 2 Hz und 50% Einschaltdauer, um den Sensor zu lokalisieren.

2.5.14. Hysterese-Modus

Siehe 2.4.1.3.Hysterese-Einstellungen

2.5.15. Automatischer Hysteresewert

Siehe 2.4.1.3.Hysterese-Einstellungen

2.5.16. Abschaltabstand

Einstellbereich von

- LD30CPBR10: 20...150 mm
- LD30CPBR30: 20...350 mm
- LD30CPBR60: 20...650 mm

Messwerte oberhalb des Abschaltabstands werden auf den angegebenen Abschaltabstand gekürzt. Wird ein Objekt nicht erkannt, wird der Wert des Abschaltabstands verwendet.

2.6. Teach-Verfahren bei Verwendung des SCTL55 oder eines IO-Link-Masters

Die Sollwerte können über einen Teach-Vorgang festgelegt werden. Damit erfolgt die Einstellung auf einen optimalen Wert unter Berücksichtigung von sicheren Grenzwerten und Hysterese.

2.6.1. Modus Duale Detektion

Δ

Stellen Sie sicher, dass sich der Sensor im Modus Duale Detektion befindet. Der Modus kann über den IO-Link-Master oder in unserem SCTL55 Smart Configurator im Menü Anwendungsfunktionen geändert werden.

Duale Detektion, optimierter Schaltpunkt.

- 1. Den Sensor auf den Hintergrund richten. Der Status der gelben und der grünen LED ist irrelevant.
- 2. Taste für 3 bis 6 Sekunden gedrückt halten, bis beide LED gleichzeitig 1x pro Sekunde blinken – dann Taste loslassen.

Die grüne und die gelbe LED blinken 4 Mal schnell und zeigen damit an, dass die Position des Hintergrunds und die Intensität des reflektierten Lichts erkannt wurden.

Der eingelernte Abstand und Funktionsreserve werden automatisch berechnet und auf 100 % gesetzt, und der Sensor ist betriebsbereit (grüne LED EIN, gelbe LED AUS und SSC1 AUS).



2.6.2. VGA-Modus

Stellen Sie sicher, dass sich der Sensor im VGA-Modus befindet. Der Modus kann über den IO-Link-Master oder in unserem SCTL55 Smart Configurator geändert werden.

VGA, optimierter Schaltpunkt.

- 1. Den Sensor auf den Hintergrund richten. Der Status der gelben und der grünen LED ist irrelevant.
- Taste für 3 bis 6 Sekunden gedrückt halten, bis beide LED gleichzeitig 1x pro Sekunde blinken – dann Taste loslassen.
 Wenn grüne und gelbe LED gleichzeitig blinken, ist der Sensor bereit für das Teachen des Hintergrunds.
- 3. Den Sensor weiterhin auf den Hintergrund richten.
- 4. Taste 1x kurz drücken (< 1 Sekunde). Wenn gelbe und grüne LED 4x schnell blinken, hat der Sensor den Hintergrund erkannt.[1]

SP1 und SP2 werden automatisch berechnet und gespeichert und der Sensor ist betriebsbereit (grüne LED leuchten und gelbe LED aus)



VGA, dynamische Einrichtung (Optimierung bei veränderlichem Hintergrund)

- 1. Den Sensor auf den Hintergrund richten. Der Status der gelben und der grünen LED ist irrelevant.
- Taste für 3 bis 6 Sekunden gedrückt halten, bis beide LED gleichzeitig 1x pro Sekunde blinken – dann Taste loslassen.

Wenn grüne und gelbe LED gleichzeitig blinken, ist der Sensor bereit für das Teachen des Hintergrunds.

- 3. Den Sensor weiterhin auf den Hintergrund richten.
- 4. Taste gedrückt halten, während grüne und gelbe LED im Sekundentakt blinken, damit der Sensor Abweichungen beim Hintergrund erfassen kann – dann Taste wieder loslassen. Wenn gelbe und grüne LED 4x schnell blinken, ist die Hintergrundprogrammierung abgeschlossen. SP1 und SP2 werden automatisch berechnet und gespeichert und der Sensor ist betriebsbereit (grüne LED leuchten und gelbe LED aus).



Δ

2.6.3. HGA-Modus

Stellen Sie sicher, dass sich der Sensor im Einzelpunkt-Modus (HGA) befindet. Der Modus kann über den IO-Link-Master oder in unserem SCTL55 Smart Configurator geändert werden.

HGA, optimierter Schaltpunkt (3 bis 6 Sekunden) Hintergrund und Objekt teachen

- 1. Den Sensor auf den Hintergrund richten. Der Status der gelben und der grünen LED ist irrelevant.
- Taste für 3 bis 6 Sekunden gedrückt halten, bis beide LED gleichzeitig 1x pro Sekunde blinken* – dann Taste loslassen. Wenn grüne und gelbe LED gleichzeitig 1x pro Sekunde blinken, hat der Sensor den Hintergrund erkannt.
- 3. Objekt im gewünschten Abstand vor dem Sensor platzieren.
- Taste 1x kurz drücken (< 1 Sekunde). Wenn gelbe und grüne LED 4x schnell blinken, hat der Sensor das Objekt erkannt.

SP1 werden automatisch berechnet und gespeichert und der Sensor ist betriebsbereit (grüne LED leuchten und gelbe LED leuchten, Objekt entfernen und gelbe LED erlischt).

Die SPs werden zwischen Hintergrund und Objekt gesetzt.

* Zum Abbrechen des Teach-Vorgangs die Taste halten, bis die LEDs 20x geblinkt haben.



HGA, nur Hintergrund teachen (6 bis 9 Sekunden)

- 1. Den Sensor auf den Hintergrund richten. Der Status der gelben und der grünen LED ist irrelevant.
- Taste für 6 bis 9 Sekunden gedrückt halten, bis beide LED gleichzeitig 2x pro Sekunde blinken* – dann Taste loslassen.

Wenn gelbe und grüne LED 4x schnell blinken, hat der Sensor das Objekt erkannt. SP1 werden automatisch berechnet und gespeichert und der Sensor ist betriebsbereit (grüne LED leuchten und gelbe LED erlischt).

Der SP ist nah am Hintergrund gesetzt.

* Zum Abbrechen des Teach-Vorgangs die Taste halten, bis die LEDs 20x geblinkt haben.

HINWEIS! Der größtmögliche Hintergrundabstand wird erreicht, wenn sich beim Teachen kein Hintergrund vor dem Sensor befindet.



HGA, nur Objekt teachen (9 bis 12 Sekunden)

- 1. Den Sensor auf das Objekt richten. Der Status der gelben und der grünen LED ist irrelevant.
- 2. Taste für 9 bis 12 Sekunden gedrückt halten, bis beide LED gleichzeitig 3x pro Sekunde blinken* – dann Taste loslassen.

Wenn aelbe und arüne LED 4x schnell blinken, hat der Sensor das Objekt erkannt. SP1 werden automatisch berechnet und gespeichert und der Sensor ist betriebsbereit (grüne LED leuchten und gelbe LED erlischt).

Der SP ist nah am Objekt gesetzt.

* Zum Abbrechen des Teach-Vorgangs die Taste halten, bis die LEDs 20x geblinkt haben.

HINWEIS! Der größtmögliche Abstand wird erreicht, wenn sich beim Teachen kein Objekt vor dem Sensor befindet



HGA, dynamische Einrichtung (Optimierung von Schaltabständen bei variabler Entfernung von Objekt und Hintergrund)

- 1. Den Sensor auf den Hintergrund richten. Der Status der gelben und der grünen LED ist irrelevant.
- 2. Taste für 3 bis 6 Sekunden gedrückt halten, bis beide LED gleichzeitig 1x pro Sekunde blinken – dann Taste loslassen. Grüne und gelbe LED blinken gleichzeitig und zeigen damit an, dass der Sensor den Hintergrund
- erkannt hat. 3. Objekt zwischen Hintergrund und Stirnfläche das Sensors platzieren.
- 4. Taste gedrückt halten, während grüne und gelbe LED im Sekundentakt blinken, damit der Sensor Abweichungen bei Objekt und Hintergrund erfassen kann – dann Taste wieder loslassen. Gelbe und grüne LEDs blinken 4x schnell zur Bestätigung, dass die Abweichungen erfasst worden sind.

SP1 wird automatisch als Mittelwert der Abweichungen berechnet und gespeichert. Der Sensor ist jetzt betriebsbereit (grüne LED leuchten und gelbe LED leuchten, Objekt entfernen und gelbe LED erlischt).



2.6.4. Teach per IO-Link-Master oder Smart Configurator (SCTL55)

 Wählen zwischen SSC1- oder SSC2-Konfigurationsmodus: **SSC1:** Unter "Schaltsignalkanal 1" -> "SSC1-Konfigurationsmodus" eine der Optionen "Einpunkt", "Fenster" oder "Zweipunkt" auswählen. *Hinweis!* Bei Auswahl von "Einpunkt" muss unter "SSC1 Einpunkt" -> "Einstellung Lokal-/Remote-Teach" die Option "IO-Link-Einstellung" gewählt werden.

SSC2: Unter "Schaltsignalkanal 2" -> "SSC2-Konfigurationsmodus" eine der Optionen "Einpunkt", "Fenster" oder "Zweipunkt" auswählen.

2. Unter "Teach-In" -> "Teach-In Auswahl" den einzulernenden Kanal auswählen, z. B. "Schaltsignalkanal 1" oder "Schaltsignalkanal 2".

2.6.4.1. Ablauf im Ein-Grenzwert-Modus

1) Befehlsfolge für Einzelwert-Teach:

Befehlsfolge für Einzelwert-Teach.

(Schaltflächen befinden sich in Menü: "Teach-in SSC1" oder "Teach-in SSC2" -> "SSC1 Einzelwert teachen" oder "SSC2 Einzelwert teachen").

- 1. Ziel vor dem Sensor platzieren.
- 2. Schaltfläche "SP1-Teach" drücken.
- 3. Das Einlernergebnis wird in "Teach-In Ergebnis" -> "Teach-In Zustand" angezeigt, z.B. "ERFOLGREICH".
- 4. QoT wird in "Qualität des Teachvorgangs" angezeigt, z.B. 100%.



2) Befehlsfolge für dynamischen Teach

Befehlsfolge für dynamischen Einzelwert-Teach (Schaltflächen befinden sich in Menü: "Teach-in SSC1" oder "Teach-in SSC2" -> "SSC1

- dynamisch teachen" oder "SSC2 dynamisch teachen")
- 1. Schaltfläche "SP1-Teach starten" drücken.
- 2. Bewegen Sie das Ziel vor dem Sensor an leicht unterschiedlichen Positionen in den Erfassungsbereich hinein und wieder heraus.
- 3. Schaltfläche "SP1-Teach beenden" drücken.
- 4. Das Einlernergebnis wird in "Teach-In Ergebnis" -> "Teach-In Zustand" angezeigt, z.B. "ERFOLGREICH".
- 5. QoT wird in "Qualität des Teachvorgangs" angezeigt, z.B. 150 %

3) Befehlsfolge für Zwei-Werte-Teach

Zwei-Werte-Teach für SP1

(Schaltflächen befinden sich in Menü: "Teach-in SSC1" oder "Teach-in SSC2" -> "SSC1 Zwei-Werte-Teach" oder "SSC2 Zwei-Werte-Teach")

- 1. Bewegen Sie das Ziel zur Position für SP1 TP1
 - A. Schaltfläche "SP1-TP1 teachen" drücken.
 - B. "Teach-In Ergebnis -> Teachpunkt 1 von Sollwert 1" = z.B. "OK".
 - C. "Teach-In Ergebnis -> Teach-In Zustand" = z.B. "WARTE AUF BEFEHL".
- 2. Bewegen Sie das Ziel zur Position für SP1 TP2
 - A. Schaltfläche "SP1-TP2 teachen" drücken.
 - B. "Teach-In Ergebnis -> Teachpunkt 2 von Sollwert 1" = z.B. "OK".
 - C. "Teach-In Ergebnis -> Teach-In Zustand" = z.B. "ERFOLGREICH".
- 3. QoT wird in "Qualität des Teachvorgangs" angezeigt, z.B. 150 %



2.6.4.2. Ablauf im Zwei-Grenzwerte-Modus

1) Befehlsfolge für Zwei-Werte-Teach:

Schaltflächen befinden sich in Menü: "Teach-in SSC1" oder "Teach-in SSC2" -> "SSC1 Zwei-Werte-Teach" oder "SSC2 Zwei-Werte-Teach"

- 1. Bewegen Sie das Ziel zur Position für SP1 TP1.
 - A. Schaltfläche "SP1-TP1 teachen" drücken.
 - B. "Teach-In Ergebnis -> Teachpunkt 1 von Sollwert 1" = z.B. "OK".
 - C. "Teach-In Ergebnis -> Teach-In Zustand" = z.B. "WARTE AUF BEFEHL".
- 2. Bewegen Sie das Ziel zur Position für SP1 TP2.
 - A. Schaltfläche "SP1-TP2 teachen" drücken.
 - B. "Teach-In Ergebnis -> Teachpunkt 2 von Sollwert 1" = z.B. "OK".
 - C. "Teach-In Ergebnis -> Teach-In Zustand" = z.B. "WARTE AUF BEFEHL".
- 3. Bewegen Sie das Ziel zur Position für SP2 TP1.
 - A. Schaltfläche "SP2-TP1 teachen" drücken.
 - B. "Teach-In Ergebnis -> Teachpunkt 1 von Sollwert 2" = z.B. "OK".
 - C. "Teach-In Ergebnis -> Teach-In Zustand" = z.B. "WARTE AUF BEFEHL".
- 4. Bewegen Sie das Ziel zur Position für SP2 TP2.
 - A. Schaltfläche "SP2-TP2 teachen" drücken.
 - B. "Teach-In Ergebnis -> Teachpunkt 2 von Sollwert 2" = z.B. "OK".
 - C. "Teach-In Ergebnis -> Teach-In Zustand" = z.B. "WARTE AUF BEFEHL".
- 5. Schaltfläche "Teach anwenden" drücken.
 - A. "Teach-In Ergebnis -> Teach-In Zustand" = z.B. "ERFOLGREICH".
- 6. QoT wird in "Qualität des Teachvorgangs" angezeigt, z.B. 100 %

Δ



2) Befehlsfolge für dynamischen Teach:

Schaltflächen befinden sich in Menü: "SSC1 dynamisch teachen" oder "SSC2 dynamisch teachen" -> "Teach-In"

- 1. Bewegen Sie das Ziel zur Position für SP1.
 - A. Schaltfläche "SP1-Teach starten" drücken.
 - B. "Teach-In Ergebnis -> Teach-In Zustand" = z.B. "WARTE AUF BEFEHL".
 - C. Schaltfläche "SP1-Teach beenden" drücken.
 - D. "Teach-In Ergebnis -> Teach-In Zustand" = z.B. "WARTE AUF BEFEHL".
- 2. Bewegen Sie das Ziel zur Position für SP2.
 - A. Schaltfläche "SP2-Teach starten" drücken.
 - B. "Teach-In Ergebnis -> Teach-In Zustand" = z.B. "WARTE AUF BEFEHL".
 - C. Schaltfläche "SP2-Teach beenden" drücken.
 - D. "Teach-In Ergebnis -> Teach-In Zustand" = z.B. "WARTE AUF BEFEHL".
- 3. "Teach-In Ergebnis -> Teach-In Zustand" = z.B. "ERFOLGREICH".
- 4. QoT wird in "Qualität des Teachvorgangs" angezeigt, z.B. 100 %



2.6.4.3. Ablauf im Fenstermodus

1) Befehlsfolge für Einzelwert-Teach:

Befehlsfolge für Einzelwert-Teach: Die Schaltflächen befinden sich in Menü: "Teach-in SSC1" oder "Teach-in SSC2" -> "SSC1 Einzelwert teachen" oder "SSC2 Einzelwert teachen"

- Bewegen Sie das Ziel zur Position f
 ür SP1.
 A. Schaltfläche "SP1 teachen" dr
 ücken.
 - B. "Teach-In Ergebnis -> Teach-In Zustand" = z.B. "WARTE AUF BEFEHL".
- Bewegen Sie das Ziel zur Position f
 ür SP2. A. Schaltfläche "SP2 teachen" dr
 ücken.
 - B. "Teach-In Ergebnis -> Teach-In Zustand" = z.B. "ERFOLGREICH".
- 3. QoT wird in "Qualität des Teachvorgangs" angezeigt, z.B. 255 %



2) Befehlsfolge für dynamischen Teach:

Die Schaltflächen befinden sich in Menü: "Teach-in SSC1" oder "Teach-in SSC2" -> "SSC1 dynamisch teachen" oder "SSC2 dynamisch teachen"

- 1. Bewegen Sie das Ziel zur Position für SP1.
 - A. Schaltfläche "SP1-Teach starten" drücken.
 - B. "Teach-In Ergebnis -> Teach-In Zustand" = z.B. "WARTE AUF BEFEHL".
 - C. Schaltfläche "SP1-Teach beenden" drücken.
 - D. "Teach-In Ergebnis -> Teach-In Zustand" = z.B. "WARTE AUF BEFEHL".
- 2. Bewegen Sie das Ziel zur Position für SP2.
 - A. Schaltfläche "SP2-Teach starten" drücken.
 - B. "Teach-In Ergebnis -> Teach-In Zustand" = z.B. "WARTE AUF BEFEHL".
 - C. Schaltfläche "SP2-Teach beenden" drücken.
 - D. "Teach-In Ergebnis -> Teach-In Zustand" = z.B. "ERFOLGREICH".
- 3. QoT wird in "Qualität des Teachvorgangs" angezeigt, z.B. 100 %



Δ

2.6.4.4. Vordergrundausblendungs-Modus

1) Befehlsfolge für Einzelwert-Teach:

Die Schaltfläche befindet sich in Menü: "Teach-in SSC1" oder "Teach-in SSC2" -> "SSC1 Einzelwert teachen" oder "SSC2 Einzelwert teachen" -> "Hintergrund einlernen".

- 1. Den Sensor auf den Hintergrund richten.
 - A. Schaltfläche "Hintergrund einlernen" drücken.
- B. "Teach-In Ergebnis -> Teach-In Zustand" = z.B. "ERFOLGREICH".
- 2. QoT wird in "Qualität des Teachvorgangs" angezeigt, z.B. 144 %

2) Befehlsfolge für Dynamischen Teach:

Die Schaltfläche befindet sich in Menü: "Teach-in SSC1" oder "Teach-in SSC2" -> "SSC1 dynamisch teachen" oder "SSC2 dynamisch teachen" -> "Hintergrund einlernen".

- 1. Den Sensor auf den Hintergrund richten.
 - A. Schaltfläche "Start Hintergrund einlernen" drücken.
 - B. "Teach-In Ergebnis -> Teach-In Zustand" = z.B. "WARTE AUF BEFEHL".
 - C. Schaltfläche "Stopp Hintergrund einlernen" drücken.
 - D. "Teach-In Ergebnis -> Teach-In Zustand" = z.B. "ERFOLGREICH".
- 2. QoT wird in "Qualität des Teachvorgangs" angezeigt, z.B. 100 %



2.6.4.5. Modus Duale Detektion

Befehlsfolge für Teach:

Die Schaltfläche befindet sich im Menü "Einrichtung Duale Detektion" -> "Hintergrund einlernen"..

- 1. Den Sensor auf den Hintergrund richten.
 - a. Schaltfläche "Hintergrund einlernen" drücken.
 - b. Teach-In Ergebnis. Teach-In Zustand = z.B. "ERFOLGREICH".

2.7. Diagnoseparameter

2.7.1. Betriebsstunden

Der Sensor hat einen eingebauten Zähler, der jede volle Betriebsstunde des Sensors protokolliert. Die maximale Aufzeichnungsdauer kann über den SCTL55 oder einen IO-Link-Master ausgelesen werden.

2.7.2. Anzahl der Ein- und Ausschaltzyklen [Zyklen]

Der Sensor hat einen eingebauten Zähler, der jeden Einschaltvorgang des Sensors protokolliert. Der Wert wird stündlich gespeichert. Die bisher angefallenen Ein- und Ausschaltzyklen können über den SCTL55 oder einen IO-Link-Master ausgelesen werden.

2.7.3. Höchsttemperatur – Höchstwert seit Beginn der Aufzeichnung [°C]

Der Sensor verfügt über eine eingebaute Funktion, die die höchste Temperatur protokolliert, der der Sensor während der gesamten Lebensdauer ausgesetzt war. Dieser Parameter wird einmal pro Stunde aktualisiert und kann vom SCTL55 oder einem IO-Link-Master ausgelesen werden.

2.7.4. Tiefsttemperatur – Tiefstwert seit Beginn der Aufzeichnung [°C]

Der Sensor verfügt über eine eingebaute Funktion, die die niedrigste Temperatur protokolliert, der der Sensor während der gesamten Lebensdauer ausgesetzt war. Dieser Parameter wird einmal pro Stunde aktualisiert und kann vom SCTL55 oder einem IO-Link-Master ausgelesen werden.

2.7.5. Höchsttemperatur – seit letztem Einschalten [°C]

Über diesen Parameter kann der Benutzer Informationen über die höchste, registrierte Temperatur seit dem Einschalten erhalten. Dieser Wert wird nicht im Sensor gespeichert, kann aber über den SCTL55 oder einen IO-Link-Master ausgelesen werden.

2.7.6. Tiefsttemperatur – seit letztem Einschalten [°C]

Über diesen Parameter kann der Benutzer Informationen über die niedrigste, registrierte Temperatur seit dem Einschalten erhalten. Dieser Wert wird nicht im Sensor gespeichert, kann aber über den SCTL55 oder einen IO-Link-Master ausgelesen werden.

2.7.7. Aktuelle Temperatur [°C]

Über diesen Parameter kann der Benutzer Informationen über die aktuelle Temperatur des Sensors erhalten. Die Temperatur kann über den SCTL55 oder einen 10-Link-Master ausgelesen werden.

2.7.8. Erfassungszähler [Zyklen]

Der Sensor protokolliert jede Zustandsänderung des SSC1. Dieser Parameter wird einmal pro Stunde aktualisiert und kann vom SCTL55 oder einem IO-Link-Master ausgelesen werden.

2.7.9. Minuten über Höchsttemperatur [min]

Der Sensor protokolliert, wie viele Minuten der Sensor über der maximalen Temperatur für den Sensor in Betrieb war. Die maximal aufzeichenbare Minutenzahl beträgt 2.147.483.647. Dieser Parameter wird einmal pro Stunde aktualisiert und kann vom SCTL55 oder einem IO-Link-Master ausgelesen werden.

2.7.10. Minuten unter Mindesttemperatur [min]

Der Sensor protokolliert, wie viele Minuten der Sensor unter der minimalen Temperatur für den Sensor in Betrieb war. Die maximal aufzeichenbare Minutenzahl beträgt 2.147.483.647. Dieser Parameter wird einmal pro Stunde aktualisiert und kann vom SCTL55 oder einem IO-Link-Master ausgelesen werden.

2.7.11. Download-Zähler

Der Sensor protokolliert, wie oft die Parameter im Sensor geändert wurden. Die Zahl der Änderungen, die maximal aufgezeichnet werden kann, beträgt 65.536. Dieser Parameter wird einmal pro Stunde aktualisiert und kann vom SCTL55 oder einem IO-Link-Master ausgelesen werden.

2.7.12. Ergebnis Duale Detektion

- 2.7.12.1 Abstands-Übereinstimmung
- 2.7.12.2 Funktionsreserve-Übereinstimmung
- 2.7.12.3 Übereinstimmung
- 2.7.12.4 Hintergrund erkannt

ANMERKUNG!

Δ

Die vom Sensor gemessene Temperatur ist aufgrund der internen Erwärmung immer höher als die Umgebungstemperatur.

Die Differenz zwischen Umgebungstemperatur und Innentemperatur wird dadurch beeinflusst, wie der Sensor in der Anwendung verbaut ist. Wenn der Sensor in einer Metallhalterung montiert ist, ist die Differenz geringer als wenn der Sensor in einer Kunststoffhalterung montiert ist.

3. Schaltbild



Pin	Farbe	Signal	Beschreibung
1	Braun	10 30 V DC	Sensorversorgung
2	Weiß	Last	Ausgang 2 / SIO-Modus / Externer Eingang / Externer Teach
3	Blau	GND	Masse
4	Schwarz	Last	IO-Link / Ausgang 1 / SIO-Modus

4. Inbetriebnahme

150 ms nach dem Einschalten der Stromversorgung ist der Sensor betriebsbereit. Bei Anschluss an einen IO-Link-Master ist keine zusätzliche Einstellung erforderlich. Die IO-Link-Kommunikation startet automatisch, nachdem der IO-Link-Master eine Aktivierungsanforderung an den Sensor gesendet hat.

5. Betrieb

5.1. LD30CPBRxxBPxxIO Benutzeroberfläche

LD30CPBRxxBPxxIO Sensoren sind mit einer gelben und einer grünen LED ausgestattet.

SIO- und IO-Link-Modus										
Grüne LED	Gelbe LED	Betriebsspannung	Erkennung							
EIN	AUS	EIN	AUS (stabil) SSC1							
AUS	AUS	EIN	AUS (Nicht stabil) SSC1 oder LEDs deaktiviert							
AUS	EIN	EIN	EIN (Nicht stabil) SSC1							
EIN	EIN	EIN	EIN (stabil) SSC1							
AUS	AUS AUS	AUS	Betriebsspannung nicht verbunden							
-	 Blinkend, 10 Hz 50 % Einschaltdauer 	EIN	Ausgangskurzschluss							
-	Blinkend, 0,5 20 Hz 50 % Einschaltdauer	EIN	Anzeige "Timer gestartet"							
	N	lur IO-Link-Modus								
Blinkend, 1 Hz EIN - 900 ms AUS - 100 ms	-	EIN	Sensor im 10-Link-Modus und SSC1 ist stabil							
Blinkend, 1 Hz EIN - 100 ms AUS - 900 ms	-	EIN	Sensor im 10-Link-Modus und SSC1 ist nicht stabil							
Blinker 50 % Eins	nd, 2 Hz chaltdauer	EIN	Meinen Sensor finden							

* Beide LEDs können deaktiviert werden

6. IODD-Datei und Werkseinstellungen

Ω

6.1. IODD-Datei eines IO-Link-Geräts

Alle Merkmale, Geräteparameter und Einstellwerte des Sensors werden in einer Datei mit der Bezeichnung "I/O Device Description" (IODD-Datei) zusammengefasst. Die IODD-Datei wird benötigt, um die Kommunikation zwischen SCTL55 oder IO-Link-Master und Sensor herzustellen. Jeder Anbieter eines IO-Link-Geräts muss diese Datei vorhalten und auf der Website zum Download bereitstellen.

Die IODD-Datei enthält:

- Prozess- und Diagnosedaten
- Parameterbeschreibungen mit dem Namen, dem zulässigen Bereich, der Art der Daten und der Adresse (Index und Subindex)
- Kommunikationseigenschaften, einschließlich der minimalen Zykluszeit des Geräts
- Gerätekennung, Artikelnummer, Bild des Geräts und Logo des Herstellers

IODD-Dateien werden im IODD Finder und auf der Website von Carlo Gavazzi zur Verfügung gestellt: http://gavazziautomation.com

6.2. Werkseinstellungen

Die Werkseinstellungen sind in Kapitel 7. "Anhang" unter den Standardwerten aufgeführt.

7. Anhang

7.1. Abkürzungen IntegerT Ganzzahl mit Vorzeichen Array aus Oktetts OctetStringT Prozessdatenvariable PDV Lesen und Schreiben R/W RO Nur Lesen Schaltausgang SO SP Sollwert TP Teachpunkt SSC Schaltsignalkanal Zeichenfolge aus ASCII-Zeichen StringT Temperaturalarm TA Ganzzahl ohne Vorzeichen UIntegerT WO Nur Schreiben SC Kurzschluss DA Staubalarm AFO1 Anwendung Funktionen Ausgang 1 DD Duale Detektion

7.2. IO-Link-Geräteparameter für LD30CPBR IO-Link

7.2.1. Geräteparameter

Parametername	Index, dec (hex)	Zugriff	Standardwert	Datenbereich	Datentyp	Länge
Lieferantenname	16 (0x10)	RO	Carlo Gavazzi	-	StringT	20 Bytes
Lieferantentext	17 (0x11)	RO	www.gavazziautomation.com	-	StringT	34 Bytes
Produktbezeichnung	18 (0x12)	RO	(Sensorname) z. B. LD30CPBR60BPM510	-	StringT	20 Bytes
Produkt-ID	19 (0x13)	RO	(EAN-Code des Produkts) z. B. 5709870406954	-	StringT	13 Bytes
Produkttext	20 (0x14)	RO	Photoelektrischer Laser-Sensor	-	StringT	30 Bytes
Seriennummer	21 (0x15)	RO	(Eindeutige Seriennummer) z. B. LW01778070001	-	StringT	13 Bytes
Hardware-Revision	22 (0x16)	RO	(Hardware-Revision) z. B. v01.00	-	StringT	6 Bytes
Firmware-Revision	23 (0x17)	RO	(Software-Revision) z. B. v01.00	-	StringT	6 Bytes
Anwendungsspezifisches Tag	24 (0x18)	R/W	***	Beliebige Zeichenfolge mit bis zu 32 Zeichen	StringT	max. 32 Bytes
Funktions-Tag	25 (0x19)	R/W	***	Beliebige Zeichenfolge mit bis zu 32 Zeichen	StringT	max. 32 Bytes
Location-Tag	26 (0x1A)	R/W	***	Beliebige Zeichenfolge mit bis zu 32 Zeichen	StringT	max. 32 Bytes
Prozessdateneingabe	40 (0x28)	RO	-	-	IntegerT	32 Bit

7.2.2. Überwachung

\mathbf{n}
_

Parametername	Index, dec (hex)	Zugriff	Standardwert	Datenbereich	Datentyp	Länge
Prozessdatenkonfiguration	70 (0x46)	R/W	-	-	-	-
Analogwert	1 (0x01)	R/W	1 = Analogwert aktiv	0 = Analogwert inaktiv 1 = Analogwert aktiv 2 = Objekt Länge 3 = Objekt Geschwindigkeit 4 = Zähler Wert 5 = Duale Detektion	RecordT	16 bit
Schaltausgang 1	2 (0x02)	R/W	1 = Schaltausgang 1 aktiv	0 = Schaltausgang 1 inaktiv 1 = Schaltausgang 1 aktiv	RecordT	16 bit
Schaltausgang 2	3 (0x03)	R/W	1 = Schaltausgang 2 aktiv	0 = Schaltausgang 2 inaktiv 1 = Schaltausgang 2 aktiv	RecordT	16 bit
Schaltsignalkanal 1	4 (0x04)	R/W	0 = SSC1 inaktiv	0 = SSC1 inaktiv 1 = SSC1 aktiv	RecordT	16 bit
Schaltsignalkanal 2	5 (0x05)	R/W	0 = SSC2 inaktiv	0 = SSC2 inaktiv 1 = SSC2 aktiv	RecordT	16 bit
Verschmutzungsalarm 1	6 (0x06)	R/W	0 = DA1 inaktiv	0 = DA1 inaktiv 1 = DA1 aktiv	RecordT	16 bit
Verschmutzungsalarm 2	7 (0x07)	R/W	0 = DA2 inaktiv	0 = DA2 inaktiv 1 = DA2 aktiv	RecordT	16 bit
Temperaturalarm	8 (0x08)	R/W	0 = TA inaktiv	0 = TA inaktiv 1 = TA aktiv	RecordT	16 bit
Kurzschluss	9 (0x09)	R/W	0 = SC inaktiv	0 = SC inaktiv 1 = SC aktiv	RecordT	16 bit
Anwendung Funktion Ausgang 1	12 (0x12)	R/W	0 = AFO1 inaktiv	0 = AF01 inaktiv 1 = AF01 aktiv	RecordT	16 bit

7.2.3. SSC-Parameter

Parametername	Index, dec (hex)	Zugriff	Standardwert	Datenbereich	Datentyp	Länge
Teach-In Auswahl	58 (0x3A)	RW	1 = Schaltsignalkanal 1	0 = Kein Kanal ausgewählt 1 = SSC1 (Schaltsignalkanal 1) 2 = SSC2 (Schaltsignalkanal 2)	UIntegerT	8 Bit
Teach-In Ergebnis	59 (0x3B)	-	-	-	RecordT	8 Bit
Teach-In Zustand	1 (0x01)	RO	0 = Ruhemodus	0 = Ruhemodus 1 = Erfolgreich 4 = Warte auf Befehl 5 = Beschäftigt 7 = Fehler	RecordT	8 Bit
TP1 (Teachpunkt 1) von SP1 (Sollwert 1)	2 (0x02)	RO	0 = Nicht OK	0 = Nicht OK 1 = OK	RecordT	8 Bit
TP2 (Teachpunkt 2) von SP1 (Sollwert 1)	3 (0x03)	RO	0 = Nicht OK	0 = Nicht OK 1 = OK	RecordT	8 Bit
TP1 (Teachpunkt 1) von SP2 (Sollwert 2)	4 (0x04)	RO	0 = Nicht OK	0 = Nicht OK 1 = OK	RecordT	8 Bit
TP2 (Teachpunkt 2) von SP2 (Sollwert 2)	5 (0x05)	RO	0 = Nicht OK	0 = Nicht OK 1 = OK	RecordT	8 Bit
SSC1-Parameter (Schaltsignalkanal)	60 (0x3C)	-	-	-	-	-
Sollwert 1 (SP1)	1 (0x01)	R/W	100,0 mm für LD30CPBR10 300,0 mm für LD30CPBR30 600,0 mm für LD30CPBR60	20,0 125,0 mm für LD30CPBR10 20,0 325,0 mm für LD30CPBR30 20,0 625,0 mm für LD30CPBR60	IntegerT	16 Bit
Sollwert 2 (SP2)	2 (0x02)	R/W	20 mm	20,0 125,0 mm für LD30CPBR10 20,0 325,0 mm für LD30CPBR30 20,0 625,0 mm für LD30CPBR60	IntegerT	16 Bit
SSC1-Konfiguration (Schaltsignalkanal)	61 (0x3D)	-	-	-	-	-
Schaltlogik	1 (0x01)	R/W	0 = Aktiv-high	0 = Aktiv-high 1 = Aktiv-low	UIntegerT	8 Bit
Modus	2 (0x02)	R/W	1 = Ein Grenzwert	0 = Deaktiviert 1 = Ein Grenzwert 2 = Fensterbetrieb 3 = Zwei-Grenzwerte 4 = FGS	UIntegerT	8 Bit
Hysterese* (manuell)	3 (0x03)	R/W	7 mm für LD30CPBR10 20 mm für LD30CPBR30 40 mm für LD30CPBR60	1,0 125,0 mm für LD30CPBR10 1,0 325,0 mm für LD30CPBR30 1,0 625,0 mm für LD30CPBR60	UIntegerT	16 Bit
SSC2-Parameter	62 (0x3E)	-	-	-	-	-
Sollwert 1 (SP1)	1 (0x01)	R/W	100,0 mm für LD30CPBR10 300,0 mm für LD30CPBR30 600,0 mm für LD30CPBR60	20,0 125,0 mm für LD30CPBR10 20,0 325,0 mm für LD30CPBR30 20,0 625,0 mm für LD30CPBR60	IntegerT	16 Bit
Sollwert 2 (SP2)	2 (0x02)	R/W	20 mm	20,0 125,0 mm für LD30CPBR10 20,0 325,0 mm für LD30CPBR30 20,0 625,0 mm für LD30CPBR60	IntegerT	16 Bit
SSC2-Konfiguration	63 (0x3F)	-	-	-	-	-
Schaltlogik	1 (0x01)	R/W	0 = Aktiv-high	0 = Aktiv-high 1 = Aktiv-low	UIntegerT	8 Bit
Modus	2 (0x02)	R/W	0 = Deaktiviert	0 = Deaktiviert 1 = Ein Grenzwert 2 = Fensterbetrieb 3 = Zwei-Grenzwerte 4 = FGS	UIntegerT	8 Bit
Hysterese (manuell)	3 (0x03)	R/W	7 mm für LD30CPBR10 20 mm für LD30CPBR30 40 mm für LD30CPBR60	1,0 125,0 mm für LD30CPBR10 1,0 325,0 mm für LD30CPBR30 1,0 625,0 mm für LD30CPBR60	UIntegerT	16 Bit

* Bitte beachten, dass SCC1 standardmäßig die automatische Hysterese verwendet. Siehe Index 80 und 81.

7.2.4. Ausgangsparameter

۵

Parametername	Index, dec (hex)	Zugriff	Standardwert	Datenbereich	Datentyp	Länge
Kanal 1 Setup (SO1)	64 (0x40)	-	-	-	-	-
Schaltausgangsstufe	1 (0x01)	R/W	1 = PNP-Ausgang	0 = Deaktivierter Ausgang 1 = PNP-Ausgang 2 = NPN-Ausgang 3 = Gegentakt-Ausgang	UIntegerT	8 Bit
Eingangswähler 1	2 (0x02)	R/W	1 = SSC 1	0 = Deaktiviert 1 = SSC 1 2 = SSC 2 3 = Verschmutzungsalarm 1 (DA1) 4 = Verschmutzungsalarm 2 (DA2) 5 = Temperaturalarm (TA) 6 = Externer Logikeingang 7 = Anwendung Funktionen	UIntegerT	8 Bit
Timer — Modus	3 (0x03)	R/W	0 = Deaktivierter Timer	0 = Deaktivierter Timer 1 = Einschaltverzögerung 2 = Ausschaltverzögerung 3 = Ein-/Ausschaltverzögerung 4 = Einschaltwischend 5 = Ausschaltwischend	UIntegerT	8 Bit
Timer — Skala	4 (0x04)	R/W	0 = Millisekunden	0 = Millisekunden 1 = Sekunden 2 = Minuten	UIntegerT	8 Bit
Timer – Wert	5 (0x05)	R/W	0	0 32.767	IntegerT	16 Bit
Logikfunktion	7 (0x07)	R/W	0 = Direkt	0 = Direkt 1 = AND 2 = OR 3 = XOR 4 = RS-Flip-Flop	UIntegerT	8 Bit
Ausgangsinvertierer	8 (0x08)	R/W	0 = Nicht invertiert (Schließer)	0 = Nicht invertiert (Schließer) 1 = Invertiert (Öffner)	UIntegerT	8 Bit
Kanal 2 Setup (SO2)	65 (0x41)	-	-	-	-	-
Schaltausgangsstufe	1 (0x01)	R/W	1 = PNP-Ausgang	0 = Deaktivierter Ausgang 1 = PNP-Ausgang 2 = NPN-Ausgang 3 = Gegentakt-Ausgang 4 = Digitaler Logikeingang (ak- tiv-high/Pull-down) 5 = Digitaler Logikeingang (aktiv-low/ Pull-up) 6 = Teachen (aktiv-high)	UIntegerT	8 Bit
Eingangswähler 2	2 (0x02)	R/W	1 = SSC 1	0 = Deaktiviert 1 = SSC 1 2 = SSC 2 3 = Verschmutzungsalarm 1 (DA1) 4 = Verschmutzungsalarm 2 (DA2) 5 = Temperaturalarm (TA) 6 = Externer Logikeingang 7 = Anwendung Funktionen	UIntegerT	8 Bit
Timer — Modus	3 (0x03)	R/W	0 = Deaktivierter Timer	0 = Deaktivierter Timer 1 = Einschaltverzögerung 2 = Ausschaltverzögerung 3 = Ein-/Ausschaltverzögerung 4 = Einschaltwischend 5 = Ausschaltwischend	UIntegerT	8 Bit
Timer — Skala	4 (0x04)	R/W	0 = Millisekunden	0 = Millisekunden 1 = Sekunden 2 = Minuten	UIntegerT	8 Bit
Timer – Wert	5 (0x05)	R/W	0	0 32.767	IntegerT	16 Bit
Logikfunktion	7 (0x07)	R/W	0 = Direkt	0 = Direkt 1 = AND 2 = OR 3 = XOR 4 = RS-Flip-Flop	UIntegerT	8 Bit
Ausgangsinvertierer	8 (0x08)	R/W	1 = Invertiert (Öffner)	0 = Nicht invertiert (Schließer) 1 = Invertiert (Öffner)	UIntegerT	8 Bit

7.2.5. Sensorspezifisch einstellbare Parameter

Parametername	Index, dec (hex)	Zugriff	Standardwert	Datenbereich	Datentyp	Länge
Einstellung Lokal-/Remo- te-Teach	68 (0x44)	R/W	3 = Teach-Taste	0 = Deaktiviert 2 = Leitungsteach 3 = Teach-Taste	UIntegerT	8 Bit
Sensor-Voreinstellung	71 (0x47)	R/W	1 = Feindetektion	0 = Manuelle Einrichtung 1 = Feindetektion 2 = Robuste Detektion 3 = Schnelldetektion	UIntegerT	8 Bit
Erfassungsfilter	77 (0x4D)	R/W	1	1 255	UIntegerT	8 Bit
Abschaltabstand	79 (0x4F)	R/W	150,0 mm für LD30CPBR10 350,0 mm für LD30CPBR30 650,0 mm für LD30CPBR60	20,0 150,0 mm für LD30CPBR10 20,0 350,0 mm für LD30CPBR30 20,0 650,0 mm für LD30CPBR60	UIntegerT	16 bit
Präzisionsmodus	100 0x64)	R/W	1 = Präzise	0 = Schnell 1 = Präzise	Uinteger	8 bit
Temperaturalarm-Grenzwert	72 (0x48)	-	-	-	-	-
Oberer Grenzwert	1 (0x01)	R/W	60°C	-30 70°C	IntegerT	16 Bit
Unterer Grenzwert	2 (0x02)	R/W	-20°C	-30 70°C	IntegerT	16 Bit
Sichere EIN/AUS-Grenzwerte	73 (0x49)	-	-	-	-	-
SSC 1 – Sicherer Grenzwert	1 (0x01)	R/W	1%	1 100%	IntegerT	8 bit
SSC 2 – Sicherer Grenzwert	2 (0x02)	R/W	1%	1 100%	IntegerT	8 bit
LED-Anzeige	78 (0x4E)	R/W	1 = LED-Anzeige aktiv	0 = LED-Anzeige inaktiv 1 = LED-Anzeige aktiv 2 = Meinen Sensor finden	UIntegerT	8 Bit
Hysterese-Modus	80 (0x50)	R/W	2 = Automatische Hysterese (Fein)	0 = Manuelle Hysterese* 1 =Automatic Hysterese (Robust) 2 = Automatische Hysterese (Fein)	UIntegerT	8 Bit
SSC1 Automatischer Hysteres- ewert	81 (0x51)	-	-	-	-	-
SP1 Automatischer Hysteres- ewert**	1 (0x01)	RO	7 mm für LD3OCPBR10 20 mm für LD3OCPBR30 40 mm für LD3OCPBR60	1,0 125,0 mm für LD30CPBR10 1,0 325,0 mm für LD30CPBR30 1,0 625,0 mm für LD30CPBR60	UIntegerT	16 Bit
SP2 Automatischer Hysteres- ewert**	2 (0x02)	RO	7 mm für LD3OCPBR10 20 mm für LD3OCPBR30 40 mm für LD3OCPBR60	1,0 125,0 mm für LD30CPBR10 1,0 325,0 mm für LD30CPBR30 1,0 625,0 mm für LD30CPBR60	UIntegerT	16 Bit
Minimale Funktionsreserve	82 (0x52)	-	-	-	-	-
Minimale Funktionsreserve	1 (0x01)	R/W	1,00	1,00 1 000,00	UIntegerT	32 bit
Ansprechzeit Staubalarm	2 (0x02)	R/W	2 Sekunden	1 255 Sekunden	UIntegerT	8 bit
Rückstellzeit Staubalarm	3 (0x03)	R/W	2 Sekunden	1 255 Sekunden	UIntegerT	8 bit
Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung	84 (0x54)	R/W	0 = 0ff	0 = Off 1 = 1-Sensor-Betrieb 2 = 2-Sensor - Sensor1 3 = 2-Sensor - Sensor2 4 = 3-Sensor - Sensor1 5 = 3-Sensor - Sensor2 6 = 3-Sensor - Sensor3	UintegerT	8 bit

*

Für manuelle Hysterese-Einstellung. Siehe Index 61.3 Die Berechnung der automatischen Hysterese basiert auf den Schaltpunkten. Bei jeder Änderung eines Schaltpunkts findet eine Neuberechnung statt * *

7.2.6. Anwendung Funktionen

۵

Parametername	Index, dec (hex)	Zugriff	Standardwert	Datenbereich	Datentyp	Länge
Anwendung Funktion Selektor	88 (0x58)	RO	0 = Keine Anwendungs-Funktion ausgewählt	0 = Keine Anwendungs-Funktion ausgewählt 1 = Geschwindigkeit und Länge 2 = Mustererkennung 3 = Teiler 4 = Objekt- und Lückenüberwachung 5 = Duale Detektion	UIntegerT	8 bit

7.2.6.1. Duale Detektion

Parametername	Index, dec (hex)	Zugriff	Standardwert	Datenbereich	Datentyp	Länge
Einrichtung Duale Detektion	98 (0x62)					
Abstand einlernen	1 (1x01)	RW	100.0 mm for LD30CPBR10 300.0 mm for LD30CPBR30 600.0 mm for LD30CPBR60	20125.0 mm for LD30CPBR10 20325.0 mm for LD30CPBR30 20625.0 mm for LD30CPBR60	UintegerT	32 bit
Funktionsreserve einlernen	2 (1x02)	RW	2000	065535	UintegerT	33 bit
Sollwert	3 (1x03)	RW	75	0100	UintegerT	8 bit
Hysterese	4 (1x04)	RW	10	UintegerT	UintegerT	8 bit
Automatischer Pegel	5 (1x05)	RW	1 - Aktiviert	0 - Deaktiviert 1 - Aktiviert	UintegerT	8 bit

7.2.6.1. Geschwindigkeit und Länge

Parametername	Index, dec (hex)	Zugriff	Standardwert	Datenbereich	Datentyp	Länge
Setup	89 (0x59)	-	-	-	-	-
Sensor-Betrieb	1 (0x01)	R/W	0 = Keine Rolle ausgewählt	0 = Keine Rolle ausgewählt 1 = Sensor triggern 2 = Haupt-Sensor	UIntegerT	8 bit
Abstand zwischen Sensoren	2 (0x02)	R/W	100 mm	25 150 mm	UIntegerT	8 bit
Ergebnisse	90 (0x5A)	-	-	-	-	-
Objektgeschwindkeit	1 (0x01)	RO	-	0 2 000 mm/sec	UIntegerT	16 bit
Objektlänge	2 (0x02)	RO	-	25 60 000 mm	UIntegerT	16 bit
Status	3 (0x03)	RO	0 = IDLE	0 = IDLE 1 = Messung läuft 2 = Geschwindigkeit zu hoch 3 = Zeitüberschreitung 4 = Objekt zu lang 5 = Logikfehler	UIntegerT	8 bit

7.2.6.2. Mustererkennung

Parametername	Index, dec (hex)	Zugriff	Standardwert	Datenbereich	Datentyp	Länge
Setup Mustererkennung	91 (0x5B)	-	-	-	-	-
Zeitüberschreitung	1 (0x01)	R/W	60 sec	1 60 sec	UIntegerT	8 bit
Toleranz	2 (0x02)	R/W	50 ‰	1 200 ‰	UIntegerT	8 bit
Sensor-Rolle	3 (0x03)	R/W	0 = Keine Rolle ausgewählt	0 = Keine Rolle ausgewählt 1 = Sensor triggern 2 = Haupt-Sensor	UIntegerT	8 bit
Ergebnis Mustererkennung	92 (0x5C)	-	-	-	-	-
Referenz-Muster	1 (0x01)	RO	0 = Nicht gespeichert	0 = Nicht gespeichert 1 = Gespeichert	UIntegerT	8 bit
Referenz-Muster Anzahl Kanten	2 (0x02)	RO	0	0 20	UIntegerT	8 bit
Anzahl Kanten letztes Muster	3 (0x03)	RO	0	0 20	UIntegerT	8 bit
Status Mustererkennung	4 (0x04)	RO	0 = IDLE	0 = IDLE 1 = Messung läuft 2 = Musterabgleich 3 = Zeitüberschreitung 4 = Zu viele Kanten 5 = FEHLER KANTEN Zählung 6 = FEHLER KANTEN Timing	UIntegerT	8 bit
Menü Überwachung						
Mustererkennung	97 (0x61)	-	-	-	-	-
Zeitstempel 1 20	1 20 (0x01 14)	R/W	0	Zeitstempel für jedes Ereignis \[ms]. Bezogen auf den Start (Zeit O)	UIntegerT	16 bit
Muster Zeitstempel 1 20	21 40 (0x15 28)	R/W	0 = Keine Flanke	0 = Keine Flanke 1 = Positive Flanke 2= Negative Flanke	UIntegerT	8 bit
Dauer Objekterkennung	41 (0x29)	R/W	0 ms	0 65 535 ms	UIntegerT	16 bit
Referenz-Muster	42 (0x2A)	R/W	0 = Nicht gespeichert	0 = Nicht gespeichert 1 = Gespeichert	UIntegerT	8 bit
Referenz-Muster Anzahl Kanten	43 (0x2B)	R/W	0	0 20	UIntegerT	8 bit

7.2.6.3. Teiler

Parametername	Index, dec (hex)	Zugriff	Standardwert	Datenbereich	Datentyp	Länge
Setup Teiler und Zähler	93 (0x5D)	-	-	-	-	-
Zähler Grenzwert	1 (0x01)	R/W	5	1 65 535	UIntegerT	16 bit
Zählerwert Voreinstellung	2 (0x02)	R/W	0 -	0 65 535	UIntegerT	16 bit
Result	94 (0x5E)	-	-	-	-	-
Zähler Wert	1 (0x01)	RO	-	0 65 535	UIntegerT	16 bit

7.2.6.4. Objekt- und Lückenüberwachung

Parametername	Index, dec (hex)	Zugriff	Standardwert	Datenbereich	Datentyp	Länge
Setup Objekt- und Lück- enüberwachung	95 (0x5F)	-	-	-	-	-
Objekt minimale Daver	1 (0x01)	R/W	500 ms	10 60 000 ms	UIntegerT	16 bit
Objekt maximale Daver	2 (0x02)	R/W	10 000 ms	10 60 000 ms	UIntegerT	16 bit
Lücke minimale Daver	3 (0x03)	R/W	500 ms	10 60 000 ms	UIntegerT	16 bit
Lücke maximale Dauer	4 (0x04)	R/W	10 000 ms	10 60 000 ms	UIntegerT	16 bit
Ergebnis Objekt- und Lück- enüberwachung	96 (0x60)	-	-	-	-	-
Objekt-Dauer	1 (0x01)	RO	0 ms	0 60 000 ms	UIntegerT	16 bit
Lücken-Dauer	2 (0x02)	RO	0 ms	0 60 000 ms	UIntegerT	16 bit
Objektstatus	3 (0x03)	RO	0 = IDLE	0 = IDLE 1 = Messung läuft 2 = Innerhalb Grenzwert 3 = Zeit zu lang 4 = Zeit zu kurz	UIntegerT	8 bit
Lückenstatus	4 (0x04)	RO	0 = IDLE	0 = IDLE 1 = Messung läuft 2 = Innerhalb Grenzwert 3 = Zeit zu lang 4 = Zeit zu kurz	UIntegerT	8 bit

7.2.7. Diagnoseparameter

Parametername	Index, dec (hex)	Zugriff	Standardwert	Datenbereich	Datentyp	Länge		
Sensor-Diagnose	1	,		I				
Frontend Fehler	209 (0xD1)	RO	0 = ОК	0 = 0K. 1 = Fehler.	IntegerT	8 bit		
EE_MemoryFailure (beim Einschalten)	208 (0xD0)	-	-	-	-	-		
Speicher Fehler	1 (0x01)	RO	0 = ОК	0 = 0K. 1 = Fehler.	IntegerT	8 bit		
Temperatur-Diagnose								
Höchsttemperatur - Höchstwert seit Beginn der Aufzeichnung	203 (0xCB)	RO	- °(-50 150 [°C]	IntegerT	16 Bit		
Tiefsttemperatur - Tiefstwert seit Beginn der Aufzeichnung	204 (0xCC)	RO	- °(-50 150 [°C]	IntegerT	16 Bit		
Höchsttemperatur seit dem Einschalten	205 (0xCD)	RO	- °(-50 150 [°C]	IntegerT	16 Bit		
Tiefsttemperatur seit dem Einschalten	206 (0xCE)	RO	- ° (-50 150 [°C]	IntegerT	16 Bit		
Aktuelle Temperatur	207 (0xCF)	RO	- ° (-50 150 [°C]	IntegerT	16 Bit		
Minuten über Höchsttemperatur	211 (0xD3)	RO	0 min	0 2.147.483.647 [min]	IntegerT	32 Bit		
Minuten unter Mindesttem- peratur	212 (0xD4)	RO	0 min	0 2.147.483.647 [min]	IntegerT	32 Bit		
Betriebs-Diagnose				1				
Betriebsstunden	201 (0xC9)	RO	0 h	0 2.147.483.647 [h]	IntegerT	32 Bit		
Anzahl der Ein-und Ausschalt- zyklen	202 (0xCA)	RO	0	0 2147483647	IntegerT	32 Bit		
SSC1 Erfassungszähler	210 (0xD2)	RO	0	0 2147483647	IntegerT	32 Bit		
Zähler für Wartungsereignisse	213 (0xD5)	RO	0	0 2 147 483 647	IntegerT	32 bit		
Download-Zähler	214 (0xD6)	RO	0	0 65 536	UIntegerT	16 Bit		
Qualität des Teachvorgangs	75 (0x4B)	RO	-	0 255	UIntegerT	8 Bit		
Prozessqualität	76 (0x4C)	RO	-	0 255	UIntegerT	16 Bit		
Funktionsreserve	83 (0x53)	RO	-	1 255%	UIntegerT	8 bit		
Fehleranzahl	32 (0x20)	RO	0	0 65 535	IntegerT	16 Bit		
Gerätestatus	36 (0x24)	RO	0 = Gerät arbeitet einwandfrei	0 = Gerät arbeitet einwandfrei 1 = Wartung erforderlich 2 = Außerhalb der Spezifikation 3 = Funktionsprüfung 4 = Störung	UIntegerT	8 Bit		
Duale Detektion	99 (0x63)	-	-	-	-	-		
Abstands- Übereinstimmung %	1(0x01)	RO	-	0 100%	UIntegerT	8 Bit		
Funktionsreserve- Übereinstimmung %	2(0x02)	RO	-	0 100%	UIntegerT	8 Bit		
Übereinstimmung %	3(0x03)	RO	-	0 100%	UIntegerT	8 Bit		
Hintergrund erkannt	4(0x04)	RO	0 = Hintergrund nicht erkannt	0 = Hintergrund nicht erkannt 1 = Hintergrund erkannt	UIntegerT	8 Bit		
Detaillierter Gerätestatus	37 (0x25)		-	-	-	-		
Temperaturfehler	-	RO	-	-	OctetStringT	3 Bytes		
Temperaturüberschreitung	-	RO	-	-	OctetStringT	3 Bytes		
Temperaturunterschreitung	-	RO	-	-	OctetStringT	3 Bytes		
Kurzschluss	-	RO	-	-	OctetStringT	3 Bytes		
Wartung erforderlich	-	RO	-	-	OctetStringT	3 Bytes		

7.2.7. Diagnoseparameter (forts.)

Parametername	Index, dec (hex)	Zugriff	Standardwert	Datenbereich	Datentyp	Länge		
Ereigniskonfiguration								
Ereigniskonfiguration	74 (0x4A)	R/W	-	-	-	-		
Ereignis_Wartung (0x8C30)	1 (0x01)	R/W	0 = Ereignis_Wartung inaktiv	0 = Ereignis_Wartung inaktiv 1 = Ereignis_Wartung aktiv	RecordT	16 bit		
Ereignis_Temperaturfehler (0x4000)	2 (0x02)	R/W	0 = Ereignis_Temperaturfehler inaktiv	0 = Ereignis_Temperaturfehler inaktiv 1 = Ereignis_Temperaturfehler aktiv	RecordT	16 bit		
Ereignis_Temperaturüber- schreitung (0x4210)	3 (0x03)	R/W	0 = Ereignis_Temperaturüberschrei- tung inaktiv	0 = Ereignis_Temperaturüberschreitung inaktiv 1 = Ereignis_Temperaturüberschreitung aktiv	RecordT	16 bit		
Ereignis_Temperaturunter- schreitung (0x4220)	4 (0x04)	R/W	0 = Ereignis_Temperaturunterschrei- tung inaktiv	0 = Ereignis_Temperaturunterschrei- tung inaktiv 1 = Ereignis_Temperaturunterschreitung aktiv	RecordT	16 bit		
Ereignis_Kurzschluss (0x7710)	5 (0x05)	R/W	0 = Ereignis_Kurzschluss inaktiv	0 = Ereignis_Kurzschluss inaktiv 1 = Ereignis_Kurzschluss aktiv	RecordT	16 bit		



Installationshinweise



Tastweite





Δ





Gerätehersteller mit dem ISO 9001/EN 29 001 Zertifikat

MAN LD30CPBR IO-Link GER rev.00 - 09.2023